

Stand 05/2018, Handbuchversion 1.3

Technisches Handbuch MDT Jalousieaktoren



JAL-01UP.02 JAL-0210.02 JAL-0410.02 JAL-0810.02 JAL-0410D.02 JAL-0810D.02







1 Inhalt

1 Inhalt	2
2 Übersicht	
2.1 Übersicht	
2.1.1 Besondere Funktionen des Jalousieaktors	
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten Jalousieaktors	6
2.3 Anschluss-Schema	7
2.4 Aufbau & Bedienung	
2.5 Funktionen	9
2.6. Einstellung in der ETS-Software	
2.7. Inbetriebnahme	
3 Kommunikationsobjekte	
3.1 Übersicht und Verwendung	
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	25
4 Referenz ETS-Parameter	
4.1 Allgemeine Einstellungen	
4.2 Kanal Auswahl	
4.2.1 Jalousie	
4.2.2 Rollladen	
4.3 Verfahrzeiten	
4.3.1 Messung der Verfahrenszeiten	
4.3.2 Verfahrzeit	
4.3.3 Schrittweite Lamellenverstellung	
4.3.4 Lamellenverstellzeit	
4.3.5 Umkehrpause	
4.3.6 Ein-&Ausschaltverzögerung Motor	
4.3.7 Position der Lamellen nach Fahrende	
4.3.8 Kurzzeitbetrieb	
4.4 Absolute Position/ Referenzfahrt/ Position anfahren über 1 Bit	
4.4.1 Referenzfahrt	
4.4.2 absolute Positionsbefehle	
4.4.3 Position anfahren über 1 Bit	





	4.5 Statusobjekte	. 40
	4.5.1 Statusobjekte aktuelle Position	. 41
	4.5.2 Meldeobjekte untere/obere Position	. 41
	4.5.3 Verfahr Status/ aktuelle Richtung	. 41
	4.5.4 Status Sperre/Alarme	. 41
	4.5.5 Diagnose in Klartext	. 42
	4.6 zentrale Objekte	. 43
	4.7 Verhalten bei Busspannungsausfall/Busspannungswiederkehr	. 45
	4.8 Szenen	. 46
	4.8.1 Unterpunkt Szene	. 47
	4.9 Automatikfunktion	. 50
	4.9.1 Unterpunkt Automatikfunktion	. 50
	4.9.2 Automatikblöcke	. 52
	4.10 Alarm- und Sperrfunktion	. 53
	4.10.1 Alarmpriorität	. 54
	4.10.2 Alarmarten	. 55
	4.10.3 zyklische Überwachung	. 56
	4.10.4 Einfaches Sperren	. 56
	4.10.5 Höhenposition anfahren	. 57
	4.11 Erweiterte Sperrfunktion	. 58
	4.12 Lüftungsfunktion	. 62
	4.13 Automatische Beschattung	. 65
	4.13.1 Grundeinstellungen Beschattung	. 65
	4.13.2 Einstellungen pro Kanal	. 69
	4.13.3 Grundlagen der Sonnenstands Berechnung	. 75
	4.13.4 Prinzip der Verschattung	. 77
5	Index	. 80
	5.1 Abbildungsverzeichnis	. 80
	5.2 Tabellenverzeichnis	. 81
6	Anhang	. 82
	6.1 Gesetzliche Bestimmungen	. 82
	6.2 Entsorgungsroutine	. 82
	6.3 Montage	. 82
	6.4 Beispiele	. 83
	6.4.1 Parameterübernahme verschiedener Kanäle	. 83
	6.5 Revisionshistorie	. 84
	6.6 Datenblatt	. 85





2 Übersicht

2.1 Übersicht

Die Beschreibung bezieht sich auf nachfolgende Jalousieaktoren (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- JAL-01UP.02 Jalousieaktor 1fach, 230VAC, 6A, Unterputzmontage
 1 Kanal, für Rollladenmotoren bis 300W
- JAL-0210.02 Jalousieaktor 2-fach, 2TE, 230V AC, 10A, Reiheneinbaugerät

 2 Kanäle, für Rollladenmotoren bis 600W, Handbetätigung
- JAL-0410.02 Jalousieaktor 4fach, 4TE, 230V AC, 10A, Reiheneinbaugerät
 - o 4 Kanäle, für Rollladenmotoren bis 600W, Handbetätigung
- JAL-0810.02 Jalousieaktor 8fach, 8TE, 230V AC, 10A, Reiheneinbaugerät

 8 Kanäle, für Rollladenmotoren bis 600W, Handbetätigung
- JAL-0410D.02 Jalousieaktor 4fach, 4TE, 24V DC, 8A, Reiheneinbaugerät

 4 Kanäle, für Rollladenmotoren bis 180W, Handbetätigung
- JAL-0810D.02 Jalousieaktor 8fach, 8TE, 24V DC, 8A, Reiheneinbaugerät
 - \circ $\,$ 8 Kanäle, für Rollladenmotoren bis 180W, Handbetätigung $\,$

2.1.1 Besondere Funktionen des Jalousieaktors

Der Jalousieaktor verfügt über eine sehr umfangreiche Applikation mit folgenden besonderen Funktionen:

Integrierte Logik für Fensterkontakte mit praxisnaher Lüftungsfunktion

Der Aktor fährt automatisch einstellbare Positionen bei "Fenster gekippt" und "Fenster offen" an. Zum Beispiel wird bei "Fenster gekippt" und geschlossener Rolllade eine Lüftungsposition von 90% angefahren. Zentrale Telegramme können dabei gesperrt werden und anschließend wenn das Fenster geschlossen wird wieder nachgeholt werden oder die vorherige Position kann automatisch anschließend angefahren werden.

Sonnenstandsberechnung mit automatischer Beschattung/Lamellennachführung**

Der Aktor berechnet den aktuellen Sonnenstand, also Azimut (Sonnenwinkel) und Elevation (Sonnenhöhe).

Er benötigt neben Uhrzeit/Datum eine Information über die Höhe der Sonneneinstrahlung. Dazu reichen ein oder zwei Schwellwerte eines Helligkeitssensors oder Globalstrahlungssensors oder ein bis drei Helligkeitswerte einer Wetterstation (z.B. Ost, Süd und West).

Mit diesen Informationen können Rollladen in Abhängigkeit des Sonnenstandes und Sonnenstärke automatisch auf zwei verschiedene Beschattungspositionen (nur Rollo-Einstellung) fahren. Bei Jalousien kann eine Beschattungsposition angefahren werden und die Lamellen automatisch nachgeführt werden.

Bei manueller Bedienung wird die Nachführung automatisch deaktiviert. Sie ist jederzeit durch ein Freigabesignal (Abs. Pos. sperren) oder durch Anfahren der oberen Position wieder aktivierbar.

**(nicht JAL-01UP.02)





Erweiterte Sperrfunktion

Bei der normalen Alarm-/Sperrfunktion kann neben den üblichen Funktionen auch eine Alarmposition angefahren werden.

Das Verhalten nach Alarm ist für jede/n Alarm/Sperre unabhängig einstellbar.

Der Aktor hat neben der normalen Sperrfunktion eine deutlich erweiterte Sperrfunktion zur Sperre von Funktionen.

Es können absolute Positionen/Beschattung/Lüftungsfunktion sowie Szenen oder zentrale Funktionen umfangreich gesperrt werden.

Zum Beispiel kann eine Funktion "Kinderschlaf" einfach realisiert werden: Die manuelle Bedienung sperrt die absolute Position und Zentralfunktionen.

Durch Anfahren der oberen Position wird die Beschattung und Zentralfunktion wieder freigegeben. Alternativ kann auch die Sperrfunktion mit einer O zurückgesetzt werden.

Erweiterte Szenenfunktion

Die erweiterte Szenenfunktion kann nicht nur Positionen anfahren, sondern auch beliebige Sperren aktivieren und löschen.

Bei Jalousien ist es auch möglich nur die Lamellenposition zu verändern.

Erweiterte Automatikfunktion

Es gibt zwei Automatikblöcke mit je 4 Positionen welche mit 1 Bit Telegrammen aktiviert werden. Jeder Kanal kann einem Block und 1-4 Positionen zugeordnet werden.

In jedem Kanal kann die anzufahrende Position 1-4 beliebig parametriert werden, ebenso je Position das Verhalten wenn die Automatikposition deaktiviert wird.

Umfangreiche Statusinformationen zur Visualisierung

Der Aktor kann gibt umfangreiche Statusinformationen aus, wie z.B. "oben", "unten, "fährt Auf", "fährt Ab", sowie die aktuelle/letzte Richtung.

Klartextdiagnose mit 14 Byte Objekt

Für die automatische Beschattungsfunktion gibt es ein 14 Byte Diagnoseobjekt, welches den aktuellen Zustand der Beschattung wie freigegeben/gesperrt, die aktive Helligkeitsschwelle, sowie den berechneten Sonnenstand, also Azimut und Elevation ausgibt.

Jeder Kanal verfügt ebenfalls über ein Diagnoseobjekt, welches den letzten Zustand des Kanals ausgibt. Hier kann man sehen, ob der Kanal sich in einem Alarmzustand, einer Lüftungsposition befindet, oder gesperrt ist.

Die Diagnoseobjekte sparen viel Zeit bei der Überprüfung und Fehlersuche und erleichtern die Inbetriebnahme.

Long Frame Support

Unterstützung von Senden längerer Telegramme und damit der Unterbringung von mehr Nutzdaten pro Telegramm. Dadurch wird die Programmierzeit (ab der ETS5) deutlich verkürzt. Voraussetzung: Verwendung eines Programmier-Interfaces, welches das Aussenden von Long Frames unterstützt, wie z.B. MDT SCN-USBR.01 oder SCN-IP000.02/SCN-IP100.02.





2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten Jalousieaktors

Mit dem Jalousieaktor können sowohl Jalousie als auch Rollläden angesteuert werden. Je nach Hardwareausführung können bis zu 8 Rollläden oder Jalousien gesteuert werden.

Jeder Kanal kann über die Parametrierung an die jeweilige Jalousie/Rollladen angepasst werden. Die Kanäle können sowohl manuell auf bestimmte Verfahrenszeiten eingestellt werden, als auch absolute Positionen anfahren. Des Weiteren ist es möglich mit dem Jalousieaktor den Verfahrweg zu begrenzen und bei der Jalousie die Lamellen zu verstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der Einbindung der Kanäle in Automatikblöcke, sowie die Aktivierung von Szenenfunktionen. Bei Aktivierung der Automatikfunktion können voreingestellte Positionen mit 1 Bit Objekten angefahren werden. Diese Funktion eignet sich z.B. hervorragend für das Anfahren einer Sonnenschutzposition, welche über einen Helligkeitssensor aktiviert wurde. Für jeden einzelnen Kanal sind zusätzlich noch Wetteralarme parametrierbar, welche im Jalousieaktor bestimmte Aktionen auslösen können.

Zusätzlich kann bei den Reiheneinbaugeräten eine Handbetätigung ein- oder ausgeschaltet werden. Mit der Handbetätigung können die Jalousie/Rollladen manuell gefahren werden.

Natürlich kann der Jalousieaktor auch zur Ansteuerung von Lüftungsklappen oder zum Verfahren von Garagentoren eingesetzt werden.

Durch die automatische Beschattungsfunktion **(außer JAL-01UP.02)** kann eine Lamellennachführung sowie eine automatische Beschattung der einzelnen Himmelsrichtungen umgesetzt werden.

Über die integrierte Lüftungsfunktion können Fensterkontakte auf dem Bus ausgewertet werden und in Abhängigkeit dieser Lüftungspositionen angefahren werden. Währenddessen können empfangene zentrale Telegramme gesperrt werden und anschließend nach dem Schließen des Fensters wieder nachgeholt werden. Somit wäre z.B. das "sich ausschließen" auf der Terrasse nicht möglich!





2.3 Anschluss-Schema



Abbildung 1: Anschlussbeispiel Jalousieaktor 4-fach









2.4 Aufbau & Bedienung

Der Jalousieaktor (Reiheneinbaugerät) verfügt über einen Programmier-Knopf, sowie über eine Programmier-LED, welche einen betätigten Programmier-Knopf anzeigt. Der Jalousieaktor muss neben der Busspannung zusätzlich an 230V AC angeschlossen werden. Jeder der Eingänge verfügt über zwei Status LEDs, eine für eine aktive Aufwärtsfahrt und eine für eine aktive Abwärtsfahrt. Eine blinkende LED signalisiert dabei dass die Auf-/Abfahrt gerade aktiv ist und eine permanent leuchtende LED zeigt an das die obere/untere Endlage erreicht ist. Über 4 Tasten ist zusätzlich eine Handbetätigung möglich. Mit Hilfe der oberen beiden Tasten (rechts/links) kann der Kanal für die Handbetätigung ausgewählt werden. Mit den unteren beiden Tasten (auf/ab) kann anschließend eine Auf- oder Abwärtsfahrt gestartet werden.

Das nachfolgende Bild zeigt das Hardwaremodul eines 8-fachen Jalousieaktor für den Reiheneinbau:









2.5 Funktionen

Die Funktionalität ist für alle Kanäle identisch, je nach Hardwareausführung besitzen die Geräte bis zu 8 Kanäle.

Die Kennzeichnung der Kanäle ist standardmäßig in alphabetisch fortlaufender Reihenfolge ausgeführt.

Es gibt jeweils 4 mögliche Funktionalitäten:

ausgeschaltet

Dem Kanal wird keine weitere Funktion zugewiesen. Somit gibt es für diesen Kanal auch keine weiteren Parametrierungsmöglichkeiten.

Jalousie

Wird ein Kanal als Jalousie ausgewählt, so hat der Benutzer verschiedene Möglichkeiten die Ansteuerung einer Jalousie zu parametrieren. Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Verfahrzeit kann die Ansteuerung an jede Jalousie beliebig angepasst werden und somit die Fahrzeiten für die Jalousie, die Lamellen, eine Umkehrpause, Verzögerungen des Motors und die Position der Lamellen nach dem Fahrende eingestellt werden. Des Weiteren stehen Einstellmöglichkeiten für absolute Positionen, Fahrwegsbegrenzungen, Szenenfunktion, Automatikfunktionen und Wetteralarme bereit.

Rolladen

Wird ein Kanal als Rolllade ausgewählt, so hat der Benutzer die Möglichkeit den Kanal beliebig für die Ansteuerung von Rollladen zu parametrieren. Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Verfahrzeit kann die Ansteuerung von Rollläden beliebig angepasst werden und somit die Fahrzeiten für die Rollläden, eine Umkehrpause und eine Verzögerungen des Motors eingestellt werden. Des Weiteren stehen Einstellmöglichkeiten für absolute Positionen, Fahrwegsbegrenzungen, Szenenfunktion, Automatikfunktionen und Wetteralarme bereit.

• Einstellungen aus Kanal A verwenden

Kanal übernimmt die gleichen Parameter wie Kanal A. Es werden für diesen Kanal keine weiteren Einstellmöglichkeiten eingeblendet und die gleichen Kommunikationsobjekte wie für Kanal A angezeigt.

Die Funktionen für Jalousie und Rollladen sind prinzipiell identisch. Allerdings wird bei den Rollläden keine Lamellenansteuerung durchgeführt.





2.6. Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Schaltaktor <u>Produkttyp</u>: Jalousieaktor <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 10A <u>Bestellnummer:</u> vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: JAL-0810.02

2.7. Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Netzspannung zuschalten
- (3) Busspannung zuschalten
- (4) Programmiertaste am Gerät drücken (rote Programmier-LED leuchtet)
- (5) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle (rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (6) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (7) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden (ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)



10



3 Kommunikationsobjekte

3.1 Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
global	e Objekte:						
0	Zentrale Funktion	Jalousie Auf/Ab	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
					Eingangs-	Visu	ist dauerhaft eingeblendet
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht die Ansteuerung
						Bedienung	der Grundfunktionen auf/ab
							für alle Kanäle mit aktivierter
							Zentralfunktion, welche in der
							Regel mit allen erwünschten
							Bedientasten verknüpft werden.
1	Zentrale Funktion	Lamellenverstellung/Stop	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
					Eingangs-	Visu	ist dauerhaft eingeblendet
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht die Ansteuerung
						Bedienung	der Grundfunktionen
							Lamellenverstellung und Stop
							für alle Kanäle mit aktivierter
							Zentralfunktion, welche in der
							Regel mit allen erwünschten
							Bedientasten verknüpft werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Objekte und deren Verwendung:





2	Zentrale Funktion	Stop	DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
					Eingangs-	Visu	ist dauerhaft eingeblendet
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht die Ansteuerung
						Bedienung	der Grundfunktionen Stop für
							alle Kanäle mit aktivierter
							Zentralfunktion, welche in der
							Regel mit allen erwünschten
							Bedientasten verknüpft werden.
3	Zentrale Funktion	Absolute Position	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
					Eingangs-	Visu	ist dauerhaft eingeblendet
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht eine
						Bedienung	Positionierung auf einen
							bestimmten %-Wert für alle
							Kanäle mit aktivierter
							Zentralfunktion.
							Ein %-Wert kann z.B. in
							Bedientasten (Wertgeber)
							hinterlegt und damit dann
							aufgerufen werden.
4	Zentrale Funktion	Absolute	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
		Lamellenposition			Eingangs-	Visu	ist dauerhaft eingeblendet
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht eine
						Bedienung	Positionierung auf einen
							bestimmten %-Wert für alle
							Jalousie-Kanäle mit aktivierter
							Zentralfunktion.
							Ein %-Wert kann z.B. in
							Bedientasten (Wertgeber)
							hinterlegt und damit dann
							aufgerufen werden.





5	Zentrale Funktion Zentrale Funktion	In Betrieb Handbedienung sperren	DPT 1.001	senden empfangen	Aktor sendet zyklischen Status Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm		Kommunikationsobjekt kann über die Parameter eingeblendet werden und sendet einen zyklischen Status. Kommunikationsobjekt kann über die Parameter eingeblendet werden und
							Handbedienung.
Objek	te für die Beschattungssteu	erung:			I		
7	Zentrale Funktion	Datum/Uhrzeit	DPT 19.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Zeitschaltuhr, Zeitserver	Kommunikationsobjekt kann im Menü "Beschattung Grundeinstellungen" aktiviert werden und dient der Berechnung des Sonnenstandes.
7	Zentrale Funktion	Uhrzeit	DPT 10.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Zeitschaltuhr, Zeitserver	Kommunikationsobjekt kann im Menü "Beschattung Grundeinstellungen" aktiviert werden und dient der Berechnung des Sonnenstandes.
8	Zentrale Funktion	Datum	DPT 11.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Zeitschaltuhr, Zeitserver	Kommunikationsobjekt kann im Menü "Beschattung Grundeinstellungen" aktiviert werden und dient der Berechnung des Sonnenstandes.





9	Zentrale Funktion	Helligkeit 1	DPT 9.004/	empfangen	Aktor reagiert auf	Wetterstation,	Kommunikationsobjekt kann im
			DPT 1.001		Eingangs-	Sonnensensor	Menü "Beschattung
					telegramm		Grundeinstellungen" aktiviert
					U U		werden und dient der
							Aktivierung der
							Beschattungsfunktion bei
							Sonneneinstrahlung.
10	Zentrale Funktion	Helligkeit 2	DPT 9.004/	empfangen	Aktor reagiert auf	Wetterstation,	Kommunikationsobjekt kann im
			DPT 1.001		Eingangs-	Sonnensensor	Menü "Beschattung
					telegramm		Grundeinstellungen" aktiviert
							werden und dient der
							Aktivierung der
							Beschattungsfunktion bei
							Sonneneinstrahlung.
11	Zentrale Funktion	Helligkeit 3	DPT 9.004	empfangen	Aktor reagiert auf	Wetterstation,	Kommunikationsobjekt kann im
					Eingangs-	Sonnensensor	Menü "Beschattung
					telegramm		Grundeinstellungen" aktiviert
							werden und dient der
							Aktivierung der
							Beschattungsfunktion bei
							Sonneneinstrahlung.
12	Zentrale Funktion	Außentemperatur/	DPT 9.001/	empfangen	Aktor reagiert auf	Wetterstation,	Kommunikationsobjekt kann im
		Außentemperatur	DPT 1.001		Eingangs-	Temperatur-	Menü "Beschattung
		Schwelle			telegramm	sensor	Grundeinstellungen" aktiviert
							werden und dient der
							Aktivierung der
							Beschattungsfunktion ab einer
							gewissen Außentemperatur.





13	Zentrale Funktion	Beschattung sperren/ Beschattung freigeben	DPT 1.003/ DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Visu, Zeitschaltuhr, Bedientaste	Kommunikationsobjekt kann im Menü "Beschattung Grundeinstellungen" aktiviert werden und dient der manuellen Aktivierung oder dem Sperren der
14	Zentrale Funktion	Beschattung Diagnose	DPT 16.000	senden	Aktor sendet Status	Visu, Diagnose, Inbetriebnahme	Beschattungsfunktion. Kommunikationsobjekt kann im Menü "Beschattung Grundeinstellungen" aktiviert werden und dient der Diagnosefunktion.
Objek	te für Automatikfunktion:						
15- 18	Automatik A	Automatikposition 1-4	DPT 1.017	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Aktor ruft die hinterlegten Werte in den einzelnen Kanälen für diese Automatikposition auf. Ermöglicht das Anfahren absoluter Positionen über 1 Bit.
19- 22	Automatik B	Automatikposition 1-4	DPT 1.017	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Aktor ruft die hinterlegten Werte in den einzelnen Kanälen für diese Automatikposition auf. Ermöglicht das Anfahren absoluter Positionen über 1 Bit.
Objek	te pro Kanal:			•			
23	Kanal A	Jalousie Auf/Ab	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Jalousie" und ermöglicht die Ansteuerung der Grundfunktionen auf/ab welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Grundfunktion bei Jalousie)





23	Kanal A	Rollladen Auf/Ab	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Rollladen" und ermöglicht die Ansteuerung der Grundfunktionen auf/ab welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Grundfunktion bei Rollladen)
24	Kanal A	Lamellenverstellung/ Stop	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Jalousie" und ermöglicht die Ansteuerung der Grundfunktionen Lamellenverstellung (Schritt) und Stop welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Grundfunktion bei Jalousie)
24	Kanal A	Kurzzeitbetrieb/Stop	DPT 1.007	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Rollladen" und ermöglicht die Ansteuerung der Rollladen im Schrittmodus für die Feineinstellung welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden. (= Zusatzfunktion bei Rollladen)





25	Kanal A	Stop	DPT 1.017	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint in der Betriebsart "Rollladen" und ermöglicht eine "Nur-Stop- Funktion" (ohne Schritt- Funktion – wird nur eingeblendet wenn Kurzzeitbetrieb nicht aktiv!). (= Grundfunktion bei Rollladen)
26	Kanal A	Szene	DPT 18.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zum Szenenaufruf	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht den Abruf von im Aktor abgelegten Szenen. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
27	Kanal A	Status akt. Richtung	DPT 1.008	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und entsprechender Auswahloption und dient als Zustandsanzeige. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
28	Kanal A	Verfahrstatus	DPT 1.008	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und entsprechender Auswahloption und dient als Zustandsanzeige. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)





28	Kanal A	Verfahrstatus Auf	DPT 1.008	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und entsprechender Auswahloption und dient als Zustandsanzeige. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
29	Kanal A	Verfahrstatus Ab	DPT 1.008	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und entsprechender Auswahloption und dient als Zustandsanzeige. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
30	Kanal A	Absolute Position	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- telegramm	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht eine Positionierung auf einen bestimmten %-Wert. Ein %-Wert kann z.B. in Bedientasten (Wertgeber) hinterlegt und damit dann aufgerufen werden. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)





31	Kanal A	Absolute	DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
		Lamellenposition			Eingangs-	Visu	erscheint nur nach Aktivierung
					telegramm	zur manuellen	und ermöglicht eine
						Bedienung	Positionierung auf einen
							bestimmten %-Wert.
							Ein %-Wert kann z.B. in
							Bedientasten (Wertgeber)
							hinterlegt und damit dann
							aufgerufen werden.
							(= Zusatzfunktion, falls
							erwünscht)
32	Kanal A	Status aktuelle Position	DPT 5.001	senden	Aktor sendet	Zur Anzeige an	Dieses Kommunikationsobjekt
					aktuellen Status	Visu, Tableau,	erscheint nur nach Aktivierung
						Display	der Statusobjekte und dient als
							Zustandsanzeige 0100% auf
							Visualisierungen.
							(= Zusatzfunktion, falls
							erwünscht)
33	Kanal A	Status akt.	DPT 5.001	senden	Aktor sendet	Zur Anzeige an	Dieses Kommunikationsobjekt
		Lamellenposition			aktuellen Status	Visu, Tableau,	erscheint nur nach Aktivierung
						Display	der Statusobjekte und dient als
							Zustandsanzeige 0100% auf
							Visualisierungen.
							(= Zusatzfunktion, falls
							erwünscht)





34	Kanal A	Status Sperre/Alarme	DPT 1.011	senden	Aktor sendet aktuellen Status	Zur Anzeige an Visu, Tableau, Display oder Diagnose	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und dient als Statusanzeige ob eine Sperrfunktion/Alarmfunktion aktiv ist. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
35	Kanal A	Referenzfahrt starten	DPT 1.008	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht eine Referenzfahrt für die Positionsbestimmung bei absoluten Positionsbefehlen. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
36	Kanal A	Position anfahren	DPT1.008	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht das Anfahren fester % Positionen für Rolllade bzw. Jalousie & Lamelle mit einem einfachen 1 Bit- Telegramm (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)





37	Kanal A	Status obere Position	DPT 1.001	senden	Aktor reagiert	Zur Anzeige an	Dieses Kommunikationsobiekt
					mit Ausgangs-	Visu, Tableau,	erscheint nur nach Aktivierung
					Telegrammen	Display	der Statusobjekte und dient als
					-		Zustandsanzeige "oben" auf
							Visualisierungen.
							(= Zusatzfunktion, falls
							erwünscht)
38	Kanal A	Status untere Position	DPT 1.001	senden	Aktor reagiert	Zur Anzeige an	Dieses Kommunikationsobjekt
					mit Ausgangs-	Visu, Tableau,	erscheint nur nach Aktivierung
					Telegrammen	Display	der Statusobjekte und dient als
							Zustandsanzeige "unten" auf
							Visualisierungen.
							(= Zusatzfunktion, falls
							erwünscht)
39	Kanal A	Zentrales Objekt	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
		sperren			auf Eingangs-	Visu	erscheint nur nach Aktivierung
					Telegramme	zur manuellen	im Menü "Erweiterte
						Bedienung	Sperrfunktion" und dient dem
							Sperren der zentralen Objekte.
							(= Zusatzfunktion, falls
10				6			erwunscht)
40	Kanal A	absolute	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert	Bedientasten,	Dieses Kommunikationsobjekt
		Position/Beschattung			auf Eingangs-	VISU	erscheint nur nach Aktivierung
		sperren			Telegramme	zur manuellen	der Alarm- und Sperrobjekt und
						Bealenung	Aktivierung der erweiterten
							absolute Position
							(= Zusatzfunktion falls
							(- Zusatziunktion, Tans
1							erwunschtj





41	Kanal A	Funktionen Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Alarm- und Sperrobjekt und Aktivierung der erweiterten Sperrfunktion und ermöglicht individuelle Sperrfunktionen. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
42	Kanal A	Windalarm	DPT 1.005	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Von der Wetterstation als Sicherheitsfunktion verwendbar	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Alarm- und Sperrobjekt und Aktivierung des Windalarmes und dient als Sicherheitsobjekt. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
43	Kanal A	Regenalarm	DPT 1.005	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Von der Wetterstation als Sicherheitsfunktion verwendbar	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Alarm- und Sperrobjekt und Aktivierung des Regenalarmes und dient als Sicherheitsobjekt. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
44	Kanal A	Frostalarm	DPT 1.005	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Von der Wetterstation als Sicherheitsfunktion verwendbar	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Alarm- und Sperrobjekt und Aktivierung des Frostalarmes und dient als Sicherheitsobjekt. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)





45	Kanal A	Sperren	DPT 1.003	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Alarm- und Sperrobjekt und dient als Sperrobjekt für den Kanal, z.B. für eine offene Terrassentür. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
46	Kanal A	Fensterkontakt/ Fensterkontakt 1	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Binäreingang zur Abfrage von Fensterkontakten	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Lüftungsfunktion und dient der Ausführung der Funktion je nach Zustand des Fensters. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
47	Kanal A	Fensterkontakt 2	DPT 1.002	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Binäreingang zur Abfrage von Fensterkontakten	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der Lüftungsfunktion und dient der Ausführung der Funktion je nach Zustand des Fensters. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
48	Kanal A	Raumtemperatur/ Raumtemperatur Schwelle/ Stellwert Heizen	DPT 9.001/ DPT 1.001/ DPT 5.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Raumtemperatur- regler, Heizungsaktor	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der automatischen Beschattung und dient der Ausführung der automatischen Beschattung erst ab einer definierten Raumtemperatur, einer Schaltschwelle oder unterhalb eines definierten Stellwertes. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)





49	Kanal A	Beschattung sperren/ Beschattung aktivieren (ab V3.2 "freigeben")	DPT 1.003/ DPT 1.001	empfangen	Aktor reagiert auf Eingangs- Telegramme	Bedientasten, Visu zur manuellen Bedienung	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der automatischen Beschattung und dient manuellen Sperre/Aktivierung der
							Beschattungsfunktion. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
50	Kanal A	Status Beschattung Zustand/ Status Beschattung bereit	DPT 1.011	senden	Aktor sendet Status	Visualisierung, Diagnose	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung der automatischen Beschattung und dient der Statusanzeige für die automatische Beschattung. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)
51	Kanal A	Diagnosetext	DPT 16.000	senden	Aktor sendet Status	Visualisierung, Diagnose	Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung von Diagnose in Klartext und dient der Auswertung des aktuellen Zustands des Kanals. (= Zusatzfunktion, falls erwünscht)

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte Jalousieausgang





	Standardeinstellungen								
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	s	Ü	Α
0	Zentrale Funktion	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х		х		
1	Zentrale Funktion	Lamellenverstellung/Stop	1 Bit	Niedrig	х		х		
2	Zentrale Funktion	Stop	1 Bit	Niedrig	х		х		
3	Zentrale Funktion	absolute Position	1 Byte	Niedrig	х		х		
4	Zentrale Funktion	absolute Lamellenposition	1 Byte	Niedrig	х		х		
5	Zentrale Funktion	In Betrieb	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
6	Zentrale Funktion	Handbedienung sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
7	Zentrale Funktion	Datum/Uhrzeit	8 Byte	Niedrig	х		х		
7	Zentrale Funktion	Uhrzeit	3 Byte	Niedrig	х		х		
8	Zentrale Funktion	Datum	3 Byte	Niedrig	х		х		
9	Zentrale Funktion	Helligkeit 1	2 Byte	Niedrig	х		х		
9	Zentrale Funktion	Helligkeit 1	1 Bit	Niedrig	х		х		
10	Zentrale Funktion	Helligkeit 2	2 Byte	Niedrig	х		х		
10	Zentrale Funktion	Helligkeit 2	1 Bit	Niedrig	х		х		
11	Zentrale Funktion	Helligkeit 3	2 Byte	Niedrig	х		х		
12	Zentrale Funktion	Außentemperatur	2 Byte	Niedrig	х		х		
12	Zentrale Funktion	Außentemperatur Schwelle	1 Bit	Niedrig	х		х		
13	Zentrale Funktion	Beschattung sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
13	Zentrale Funktion	Beschattung freigeben	1 Bit	Niedrig	х		х		
14	Zentrale Funktion	Beschattung Diagnose	16 Byte	Niedrig	х	х		х	
15	Automatik A	Automatikposition 1	1 Bit	Niedrig	х		х		
16	Automatik A	Automatikposition 2	1 Bit	Niedrig	х		х		
17	Automatik A	Automatikposition 3	1 Bit	Niedrig	х		х		
18	Automatik A	Automatikposition 4	1 Bit	Niedrig	х		х		
19	Automatik B	Automatikposition 1	1 Bit	Niedrig	х		х		
20	Automatik B	Automatikposition 2	1 Bit	Niedrig	х		х		
21	Automatik B	Automatikposition 3	1 Bit	Niedrig	х		х		
22	Automatik B	Automatikposition 4	1 Bit	Niedrig	х		х		
23	Kanal A	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х		х		
23	Kanal A	Rollladen Auf/Ab	1 Bit	Niedrig	х		х		
24	Kanal A	Lamellenverstellung/Stop	1 Bit	Niedrig	х		х		
24	Kanal A	Kurzzeitbetrieb/Stop	1 Bit	Niedrig	х		х		
25	Kanal A	Stop	1 Bit	Niedrig	х		х		
26	Kanal A	Szene	1 Byte	Niedrig	х		х		
27	Kanal A	Status akt Richtung	1 Bit	Niedrig	x	x		x	

3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte







					r				
28	Kanal A	Verfahrstatus	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
28	Kanal A	Verfahrstatus Auf	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
29	Kanal A	Verfahrstatus Ab	1 Bit	Niedrig	x	х		х	
30	Kanal A	absolute Position	1 Byte	Niedrig	х		Х		
31	Kanal A	absolute Lamellenposition	1 Byte	Niedrig	х		х		
32	Kanal A	Status aktuelle Position	1 Byte	Niedrig	х	х		х	
33	Kanal A	Status akt. Lamellenposition	1 Byte	Niedrig	х	Х		Х	
34	Kanal A	Status Sperre/Alarme	1 Bit	Niedrig	х	Х		Х	
35	Kanal A	Referenzfahrt starten	1 Bit	Niedrig	х		Х		
36	Kanal A	Position anfahren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
37	Kanal A	Status obere Position	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
38	Kanal A	Status untere Position	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
39	Kanal A	Zentrales Objekt sperren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
40	Kanal A	Absolute Position/Beschattung sperren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
41	Kanal A	Funktionen sperren	1 Bit	Niedrig	х		х		
42	Kanal A	Windalarm	1 Bit	Niedrig	х		Х		
43	Kanal A	Regenalarm	1 Bit	Niedrig	х		Х		
44	Kanal A	Frostalarm	1 Bit	Niedrig	х		Х		
45	Kanal A	Sperren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
46	Kanal A	Fensterkontakt	1 Bit	Niedrig	х		Х		
46	Kanal A	Fensterkontakt 1	1 Bit	Niedrig	х		Х		
47	Kanal A	Fensterkontakt 2	1 Bit	Niedrig	х		Х		
48	Kanal A	Raumtemperatur	2 Byte	Niedrig	х		Х		
48	Kanal A	Raumtemperatur Schwelle	1 Bit	Niedrig	х		Х		
48	Kanal A	Stellwert Heizen	1 Byte	Niedrig	х		Х		
49	Kanal A	Beschattung sperren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
49	Kanal A	Beschattung freigeben	1 Bit	Niedrig	х		Х		
49	Kanal A	Lamellennachführung sperren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
49	Kanal A	Lamellennachführung freigeben	1 Bit	Niedrig	х		Х		
50	Kanal A	Status Beschattung Zustand	1 Bit	Niedrig	х	Х		Х	
50	Kanal A	Status Beschattung bereit	1 Bit	Niedrig	х	Х		х	
51	Kanal A	Diagnose	1 Bit	Niedrig	Х	Х		Х	
+29	nächster Kanal								

Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte sowie die Flags können nach Bedarf angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.





4 Referenz ETS-Parameter

Achtung:

Nach jeder Übertragung einer neuen Parametrierung muss die Jalousie/Rollladen einmal komplett hinunter und wieder aufgefahren werden, damit der Jalousieaktor die Referenzwerte kennt (siehe auch 4.4.1 Referenzfahrt)

4.1 Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen:

Geräteanlaufzeit	2 s 🔹
Handbedienung	aktiv 👻
Sparmodus, LED's abschalten nach	nicht aktiv 🔻
In Betrieb Telegramm zyklisch senden (0 = nicht aktiv)	0 * min
Eingelernte Szenen überschreiben	eingelernte Szenen behaltenParameter laden
Automatische Beschattung	O nicht aktiv 💿 aktiv
Automatik Block A	Inicht aktiv O aktiv
Automatik Block B	Inicht aktiv O aktiv

Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen





	T . I II	den av Materia av	et
Die nachtolgende	labelle zeigt	ale moglichen	Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteanlaufzeit	2-60s	Einstellung der Zeit zwischen
	[2s]	Neustart und funktionellem
		Anlauf des Gerätes
Handbedienung	 aktiv 	Freigabe der Handbedienung.
	 gesperrt 	aktiv: Handbedienung möglich
	 sperrbar über Objekt 	gesperrt: keine Handbedienung
		möglich
		sperrbar über Objekt:
		Handbedienung kann über
		Objekt gesperrt/freigegeben
		werden
Sparmodus, LEDs abschalten	nicht aktiv	Einstellung ob die LEDs nach
nach	 30s-60min 	der eingestellten Zeit
		abgeschaltet werden sollen
In-Betrieb Telegramm zyklisch	0-30.000min	Einstellung ob ein zyklisches In-
senden	[0 = nicht aktiv]	Betrieb Telegramm gesendet
		werden soll
Eingelernte Szenen	 eingelernte Szenen 	Einstellung ob die eingelernten
überschreiben	behalten	Szenen nach der
	 Parameter laden 	Programmierung erhalten
		bleiben sollen oder die
		Parameterwerte nach jeder
		Programmierung neu geladen
		werden sollen.
Automatische Beschattung	nicht aktiv	Blendet das Menü für die
	 aktiv 	Automatische Beschattung ein.
Automatik Block A	nicht aktiv	Blendet die Objekte für den
	 aktiv 	Automatik Block A ein. Siehe
		auch: 4.9 Automatikfunktion
Automatik Block B	nicht aktiv	Blendet die Objekte für den
	 aktiv 	Automatik Block B ein. Siehe
		auch: 4.9 Automatikfunktion

Tabelle 3: Parameter allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	In Betrieb	1 Bit	zyklisches In-Betrieb Telegramm
6	Handbedienung sperren	1 Bit	Sperren der Handbedienung wenn sperren über Objekt aktiv

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte allgemeine Einstellungen





4.2 Kanal Auswahl

Kanal A	Jalousie	•
Kanal B	Rollladen	•
Kanal C	Einstellungen aus Kanal A verwenden	•
Kanal D	Rollladen	•
Kanal F	Rollladen	•
Kanal E	D=!!!==d==	-
Kanai F	Kollladen	•
Kanal G	Rollladen	•
Kanal H	Rollladen	•

Das nachfolgende Bild zeigt die Registerkarte Kanalauswahl:

Abbildung 5: Kanalauswahl

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Kanalauswahl:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Kanal A-x	 nicht aktiv 	Betriebsart der jeweiligen
	 Jalousie 	Kanäle
	 Rollladen 	
	 Einstellungen aus Kanal 	
	A verwenden	

Tabelle 5: Einstellmöglichkeiten Kanalauswahl

Jedem der 1 bis 8 verfügbaren Kanäle kann unter dem Unterpunkt "Kanal Auswahl" einer der 4 verfügbaren Zustände zugewiesen werden.

• nicht aktiv

Kanal ist deaktiviert. Es werden keine weiteren Parametrierungsmöglichkeiten für diesen Kanal eingeblendet.

• Jalousie

Kanal ist als Jalousie ausgewählt. Für den Kanal werden die spezifischen Parameter zur Parametrierung der Jalousiefunktion eingeblendet.

Rollladen

Kanal ist als Rollladen ausgewählt. Für den Kanal werden die spezifischen Parameter zur Parametrierung der Rollladenfunktion eingeblendet.

• Einstellungen aus Kanal A verwenden

Kanal übernimmt die gleichen Parameter wie Kanal A. Es werden für diesen Kanal keine weiteren Einstellmöglichkeiten eingeblendet und die gleichen Kommunikationsobjekte wie für Kanal A angezeigt.

Sollen Parameterübernahmen in mehreren Gruppen geschehen, so empfiehlt sich die Vorgehensweise wie unter 6.4.1 Parameterübernahme verschiedener Kanäle beschrieben.



4.2.1 Jalousie

Wird ein Kanal als Jalousie ausgewählt, so stehen dem Anwender eine Reihe von Möglichkeiten zur Parametrierung zur Verfügung. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert. Sobald der Kanal als Jalousie ausgewählt wird, werden für diesen Kanal standardmäßig zwei Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
23	Jalousie Auf/Ab	1 Bit	Fahrfunktion für die Jalousie	
24	Lamellenverstellung/Stop	1 Bit	Verstellung der Lamellen/Stoppen der	
			Jalousiefahrt	

Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Kommunikationsobjekte:

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie

Das Kommunikationsobjekt "Jalousie Auf/Ab" dient der Fahrfunktion der Jalousie. Dabei ist zu beachten, dass eine logische "0" die Aufwärtsfahrt startet und eine logische "1" die Abwärtsfahrt startet. Diese Konfiguration ist von KNX standardmäßig so festgelegt und regelt eine einheitliche Kommunikation zwischen KNX-Geräten.

Das Kommunikationsobjekt "Lamellenverstellung/Stop" dient der Verstellung der Lamellen. Gleichzeitig wird bei Ansteuern dieses Kommunikationsobjektes eine laufende Fahrfunktion gestoppt.

4.2.2 Rollladen

Auch bei der Rollladenfunktion stehen dem Anwender eine Reihe von Parametrierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Jalousiefunktion und die Rollladenfunktion sind nahezu identisch, allerdings fehlen bei der Rollladenfunktion die Parametrierungsmöglichkeiten für die Lamellen. Sobald der Kanal als Rolllade ausgewählt wird, werden für diesen Kanal standardmäßig drei

Kommunikationsobjekte eingeblendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
23	Rollladen Auf/Ab	1 Bit	Fahrfunktion der Rollladen	
24	Kurzzeitbetrieb/Stop	1 Bit	aktiviert den Kurzzeitbetrieb/ wird nur	
			eingeblendet wenn in Parametrierung	
			aktiviert/stoppt aktive Auf-/Abfahrt	
25	Stop	1 Bit	Stoppen der Rollladenfahrt	

 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen

Das Kommunikationsobjekt "Rollladen Auf/Ab" dient der Fahrfunktion der Rollladen. Dabei ist zu beachten, dass eine logische "0" die Aufwärtsfahrt startet und eine logische "1" die Abwärtsfahrt startet.

Das Kommunikationsobjekt "Stop" dient dem Stoppen einer laufenden Fahrfunktion. Bei Ansteuern dieses Kommunikationsobjektes, egal ob mit "O" oder "1", wird eine laufende Rollladenfahrt gestoppt.

Mit dem Objekt für den Kurzzeitbetrieb können die Rollladen stückchenweise verfahren werden um exakte Positionen anzufahren.





4.3 Verfahrzeiten

Durch die Verfahrzeiten kann der Jalousieaktor an die jeweiligen Jalousie/Rollladen und den dazugehörigen Motor beliebig angepasst werden. Um eine reibungslose Funktion der Fahrfunktionen zu gewährleisten, müssen die einzelnen Verfahrzeiten dabei gewissenhaft an die spezifischen Fahrzeiten der Jalousie, bzw. der Rollladen angepasst werden. Für einen Jalousiekanal können dabei zusätzlich zu den Verfahrzeiten für die Rollladen noch die Verfahrzeiten für die Lamellen eingestellt werden.

Im nachfolgenden sind die Einstellbildschirme für die Verfahrzeiten dargestellt:

Jalousie

Verfahrzeit für Auf/Ab © gleich O unterschiedlich		
Verfahrzeit	45	
Fahrzeitverlängerung	5%	•
Schrittweite für Lamellenverstellung	200	🔹 ms
Lamellenverstellzeit	1200	* ms
Umkehrpause	500	🔹 ms
Einschaltverzögerung Motor	200 ms	•
Ausschaltverzögerung Motor	200 ms	•
Motor Auf/Ab vertauschen onormal O Auf/Ab vertauscht		
Position der Lamellen nach Fahrtende (Abfahrt)	100%	•

Abbildung 6: Verfahrzeiten Jalousie





Rollladen:

Verfahrzeit für Auf/Ab				
Verfahrzeit	45	* S		
Fahrzeitverlängerung	2%	•		
Kurzzeitbetrieb (Tastbetrieb für genaue Position)	O nicht aktiv 💿 aktiv			
Verfahrzeit für Kurzzeitbetrieb	500	🔹 ms		
Auf/Ab kann stoppen (Single Object Control)	O nicht aktiv 💿 aktiv			
Umkehrpause	500	🗘 ms		
Einschaltverzögerung Motor	200 ms	•		
Ausschaltverzögerung Motor	200 ms	•		
Motor Auf/Ab vertauschen normal O Auf/Ab vertauscht				

Abbildung 7: Verfahrzeiten Rollladen





Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche für die Verfahrzeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verfahrzeiten für Auf/Ab	 gleich 	Auswahl, ob Verfahrzeiten für Auf- und
	 unterschiedlich 	Abwärtsfahrt identisch sind
Verfahrzeit/	1-10000sec	gibt die Dauer für eine Auf- bzw.
Verfahrzeit Fahrtrichtung Auf/	[45sec]	Abwärtsfahrt an. Je nach obiger Einstellung
Verfahrzeit Fahrtrichtung Ab		werden eine oder zwei getrennte Zeiten
		angezeigt
Fahrzeitverlängerung	keine Verlängerung, 2%,	Die Fahrzeitverlängerung dient dem
	5%, 10% , 15%, 20%	garantierten anfahren der Endanschläge
		und wirkt sich nicht auf die Berechnung der
		absoluten Positionen aus.
Schrittweite für	50-1000ms	nur bei Jalousie
Lamellenverstellung	[200ms]	Dauer für einen Schritt der
		Lamellenverstellung
Lamellenverstellzeit	10-10000ms	nur bei Jalousie
	[1200ms]	Dauer des gesamten
		Lamellenverstellprozesses (0-100%)
Umkehrpause	1-1000ms	gibt die Pausenzeit zwischen einer Auf- und
	[500ms]	einer Abwärtsfahrt an
Einschaltverzögerung Motor	0-255ms	Einschaltverzögerung für Motoren, die
	[0ms]	nicht sofort die volle Leistung bringen
Ausschaltverzögerung Motor	0-255ms	Ausschaltverzögerung für Motoren, die
	[0ms]	nach dem Abschalten nachlaufen
Position der Lamellen nach	0-100%	nur bei Jalousie
Fahrende	[50%]	gibt die Position der Lamellen an, welche
		der Jalousieaktor nach der Fahrt einstellt
Kurzzeitbetrieb	 aktiv 	nur bei Rollladen
	nicht aktiv	aktiviert den Kurzzeitbetrieb
Verfahrzeit für Kurzzeitbetrieb	50-1000ms	nur bei Rollladen
	[200ms]	wird nur eingeblendet, wenn
		Kurzzeitbetrieb aktiv/ definiert Verfahrzeit
		im Kurzzeitbetrieb
Auf/Ab kann stoppen (Single	nicht aktiv	nur bei Rollladen
Object Control)	 aktiv 	Durch Aktivierung der "Single Object
		Control" können die Rollladen mit einem
		Objekt bedient werden. Ein nochmaliges
		Senden des Aut/Ab Befehls stoppt hier eine
	-	aktive Auf/Ab Fahrt.
Motor Auf/Ab vertauschen	 normal 	Vertauschen der Fahrtrichtung für Auf/Ab;
	 Auf/Ab 	zum Andern der Fahrrichtung bei
	vertauscht	Falschanschluss

Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten





In den nachfolgenden Abschnitten werden die Funktionen der einzelnen Verfahrzeiten beschrieben.

4.3.1 Messung der Verfahrenszeiten

Die einzelnen Verfahrenszeiten für die Jalousie/Rollladen lassen sich normalerweise mit einer Stoppuhr ziemlich exakt bestimmen.

Bei sehr kurzen Verfahrenszeiten kann es bei der Messung mit einer Uhr jedoch zu Problemen kommen. Hier empfiehlt es sich zunächst einen angenäherten Wert einzustellen, der eher etwas kleiner ist als die wirkliche Verfahrenszeit. Anschließend kann durch Ansteuerung der jeweiligen Positionsbefehle getestet werden, ob die Endlagen erreicht werden. Ist dies nicht der Fall so sollte der Wert sukzessive in kleinen Schritten erhöht werden, bis die Jalousie/Rollladen die Endlagen erreicht.

4.3.2 Verfahrzeit

Durch die Einstellung der Verfahrzeit kann der Jalousieaktor auf die jeweilige Zeit eingestellt werden, welche benötigt wird, um die Jalousie/Rollladen aus einer Endlage (ganz geöffnet oder ganz geschlossen) in die andere Endlage zu bewegen. Der Jalousieaktor steuert also für den angegebenen Zeitwert die Aufwärts- bzw. Abwärtsfahrt an. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet der Jalousieaktor das Relais des jeweiligen Kanals automatisch ab, auch wenn die Endlage noch nicht erreicht wurde.

Da Jalousien/Rollladen oft unterschiedlich lange hoch und runter laufen können für die Auf- und Abwärtsfahrt unterschiedliche Zeiten eingestellt werden.

Durch die Fahrzeitverlängerung wird sichergestellt, dass die Endanschläge definitiv erreicht werden. Sie wirkt sich nicht auf die Berechnung absoluter Positionen aus. Daher sollte für die Verfahrzeit immer der exakte Wert angegeben werden und das Überfahren durch die Fahrzeitverlängerung aktiviert werden.

Überprüfen Sie ggf. ob vom Hersteller Angaben über Laufzeiten gemacht wurden.

4.3.3 Schrittweite Lamellenverstellung

→nur bei Jalousie

Mit der Schrittweite für die Lamellenverstellung kann eingestellt werden in welchen Schritten sich die Lamellen drehen sollen. Der Öffnungswinkel der Lamellen lässt sich dabei in kleinen Schritten verändern, um z.B. eine Blendung bei verändertem Sonnenstand zu verhindern oder einen Behang zu straffen, bzw. eine Schlitzstellung zu realisieren.

Zusätzlich ist es durch diese Einstellung möglich die Schrittweite so einzustellen, dass sich die Lamellen in einer bestimmten Anzahl von Schritten vom Zustand "ganz geöffnet" nach "ganz geschlossen" oder umgekehrt bewegen. Dazu muss die Schrittweite der Lamellenverstellung auf ein Vielfaches der Lamellenverstellzeit eingestellt werden. Das Vielfache gibt dabei die Anzahl der Schritte an, welche zum Erreichen der einen Endlage aus der anderen Endlage erforderlich sind. **Beispiel**: Lamellenverstellzeit = 3000ms

Schrittweite Lamellenverstellung = 300ms

 \rightarrow Anzahl der Schritte =10 \rightarrow somit können die Werte 0%, 10 %, ..., 100% angefahren werden





4.3.4 Lamellenverstellzeit

→nur bei Jalousie

Die Lamellenverstellzeit gibt die Zeitspanne an in der sich die Lamellen von 0% auf 100% oder umgekehrt verstellen. Der Jalousieaktor steuert somit die Lamellenverstellung für die Dauer des eingestellten Wertes an.

Tipp für die Messung sehr kleiner Lamellenlaufzeiten

- Fahren Sie die Lamellen in eine Endlage (entweder ganz geschlossen oder ganz geöffnet)
- Senden Sie nun solange Schrittbefehle bis die andere Endlage erreicht wurde
- Multiplizieren Sie nun die Anzahl der Schritte mit der eingestellten Zeit für die Schrittweite der Lamellenverstellung
- Das Ergebnis tragen Sie für die Lamellenverstellzeit ein

Bei großer Lamellenverstellzeit empfiehlt sich die Vorgehensweise wie in 4.3.1 Messung der Verfahrenszeiten beschrieben.

4.3.5 Umkehrpause

Die Umkehrpause dient der Schonung des Rollladenmotors, falls der Jalousieaktor gleichzeitig Befehle für die Auf- und Abwärtsfahrt empfängt. Eine direkte Umschaltung von der einen in die andere Richtung kann die Laufzeit des Motors erheblich verkürzen und bei einigen sogar zu einer vollständigen Zerstörung führen.

Wenn ein Jalousieaktor bei Ansteuerung eines laufenden Fahrbefehls einen Fahrbefehl in die andere Richtung bekommt, so schaltet der Jalousieaktor erst beide Fahrbefehle ab. Anschließend wartet der Jalousieaktor erst die eingestellte Zeit für die Umkehrpause ab, bevor er anschließend das Relais für die nächste Fahrrichtung einschaltet.

Die Umkehrpause gilt sowohl für die Umkehrung der Fahrrichtung bei der Auf-/Abwährtsfahrt, sowie der Lamellenverstellung.



Zu kurz gewählte Umkehrpausen können zu einer Beschädigung des Motors führen! Beachten Sie hierbei unbedingt die Herstellerangaben im Datenblatt des Antriebs.

4.3.6 Ein-&Ausschaltverzögerung Motor

Einige Motoren bringen im Moment des Einschaltens nicht sofort die volle Leistung, sondern erst nach einigen Millisekunden. Diese Zeit, die der Motor braucht bis er die volle Leistung erreicht, kann mit der Einstellung der "Einschaltverzögerung Motor" ausgeglichen werden.

Zum anderen gibt es Motoren, welche nach dem Ausschalten noch einige Millisekunden nachlaufen. Dieses Verhalten kann über die Einstellung "Ausschaltverzögerung Motor" ausgeglichen werden.





4.3.7 Position der Lamellen nach Fahrende

→nur bei Jalousie

Über die Einstellung "Position der Lamellen nach Fahrende" kann eingestellt werden in welche Position die Lamellen nach einer Abwährtsfahrt, welche über das Objekt 13 "Rollladen Auf/Ab" gesteuert wird, gefahren werden sollen. Diese Position fährt der Jalousieaktor nach einer Jalousiefahrt automatisch an. Die Lamellenposition nach Fahrtende kann prozentual in 1%-Schritten von 0-100% eingestellt werden, wobei 0% ganz geöffnet entspricht und 100% ganz geschlossen entspricht.

Bei Senden eines Stopp-Befehls während des Verfahrens wird diese Position nicht angefahren, da hiermit der Ablauf gestoppt, bzw. unterbrochen wird.

4.3.8 Kurzzeitbetrieb

→nur bei Rollladen

Mittels des Kurzzeitbetriebs können die Rollladen in kleinen Schüben gefahren werden. Für den Kurzzeitbetrieb steht ein extra Kommunikationsobjekt zur Verfügung, mit welchem dieser aktiviert werden kann. Der Kurzzeitbetrieb dient dem exakten Anfahren spezieller Positionen, wie z.B. dem Sonnenschutz. Zusätzlich stoppt die Aktivierung des Kurzzeitbetriebs eine Auf-/Abfahrt.




4.4 Absolute Position/ Referenzfahrt/ Position anfahren über 1 Bit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Parametereinstellungen (hier bei Jalousie):

Objekt für Referenzfahrt	O nicht aktiv 🖸 aktiv
Aktion nach Referenzfahrt	keine Aktion O vorherige Position anfahren
Objekte für absolute Position	nicht aktiv O aktiv
1Bit Objekt für "Position anfahren"	O nicht aktiv 💿 aktiv
Aktion bei Wert = 1	immer 🔻
Jalousieposition	50% -
Lamellenposition	100% 💌
Aktion bei Wert = 0 (nur wenn Position gültig)	fährt Auf 👻

Abbildung 8: Absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
30	Absolute Position	1 Byte Anfahren von absoluten Höhen		
31	Absolute Lamellenposition	1 Byte	1 Byte Anfahren von absoluten Lamellenpositionen	
35	Referenzfahrt starten	1 Bit	Starten der Referenzfahrt	
36	Position anfahren	1 Bit	Ausführen der eingestellten absoluten Position	
			über 1 Bit-Befehl	

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position



4.4.1 Referenzfahrt

Der Jalousieaktor berechnet seine aktuellen Positionen aus den eingestellten Verfahrenszeiten. Durch äußere Einflüsse kann es aber im Laufe der Zeit zu leichten Verschiebungen der tatsächlichen Verfahrenszeiten kommen.

Eine Referenzfahrt berechnet die eingestellten Verfahrenszeiten neu und gibt dem Jalousieaktor auf diese Weise neue Werte für die Verfahrenszeiten vor. Anhand dieser neuen Werte kann dann die tatsächliche Position der Jalousie/Rollladen genauer berechnet werden.

Die Referenzfahrt ist insbesondere dort sinnvoll, wo viel mit absoluten Positionsbefehlen gearbeitet wird. Somit kann der Jalousieaktor die eingegebene Position exakter berechnen und genauer anfahren. Jede Fahrt bis zu den unteren und oberen Endanschlägen ersetzt dabei jedoch eine Referenzfahrt. Die Referenzfahrt sollte also immer dort ausgeführt werden, wo sich die Rollladen/Jalousie nur mit absoluten Positionsbefehlen unterhalb 100% und oberhalb 0% angefahren wird. Hier sollte eine Referenzfahrt regelmäßig, z.B. einmal pro Woche durchgeführt werden. Die Referenzfahrt wird über das 1 Bit Kommunikationsobjekt "Referenzfahrt starten" mit einem 1-Signal aktiviert. Über den Parameter "Reaktion nach Referenzfahrt" kann eingestellt werden, welche Aktion der Jalousieaktor nach einer Referenzfahrt ausführen soll. Es kann die Position, welche vor der Referenzfahrt aktiv war, angefahren werden. Durch die Einstellung "keine Reaktion" bleibt der Jalousieaktor in der Position, welche nach Beenden der Referenzfahrt erreicht wurde.

Nach jeder Übertragung einer neuen Parametrierung muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden. Dies kann entweder manuell geschehen, d.h. die obere und untere Endlage wird einmal angefahren oder über das Objekt "Referenzfahrt starten". Erst nachdem eine Referenzfahrt (über Objekt Auf/Ab oder durch die Handbedienung) durchgeführt wurde kennt der Jalousieaktor seinen aktuellen Status entlang des Verfahrweges.

4.4.2 absolute Positionsbefehle

Über die Objekte für die absolute Position kann dem Jalousieaktor ein fester Wert vorgegeben werden, auf welchen die Jalousie gefahren werden sollen. Dieser Wert wird in Prozent angegeben und kann jeden Wert von 0-100% betragen. Aus den angegeben Prozentwerten errechnet der Jalousieaktor im nächsten Schritt die tatsächliche Verfahrzeit. Die Verfahrzeit richtet sich dabei nach der eingestellten Verfahrzeit, sowie der aktuellen Position.

Die absoluten Positionsbefehle werden an die 1 Byte Kommunikationsobjekte gesendet. Es gibt bei Rollladen und Jalousien ein Kommunikationsobjekt für die Höhenposition, das Objekt "absolute Position". Zusätzlich gibt es bei den Jalousien noch ein Objekt, über welches der Öffnungswinkel der Lamellen eingestellt werden kann, das Objekte "absolute Lamellenposition".

Bei der prozentualen Darstellung entspricht immer 0% ganz geöffnet und 100% ganz geschlossen.





4.4.3 Position anfahren über 1 Bit

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
1 Bit Objekt für "Position	nicht aktiv	Aktivierung der Funktion Position
anfahren"	 aktiv 	anfahren über 1 Bit
Aktion bei Wert = 1	 immer 	Aktion für den "1" Befehl
	 Position anfahren nur wenn 	
	Rollladen/Jalousie oben	
	 Position anfahren nur wenn 	
	Rollladen/Jalousie unten	
Rollladenposition/	0-100%	anzufahrende absolute Position,
Jalousieposition/	[50%]	bei Aktivierung durch "1" Befehl
Lamellenposition		
Aktion bei Wert = 0	keine Aktion	Aktion für die Aufhebung über
(nur wenn Position	 fährt Auf 	"0" Befehl
gültig)	 fährt Ab 	

Die nachfolgende	Tabelle gibt die	e Einstellmöglichkeiten	für diesen Parameter an:
0	0	0	

Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt

Über die Funktion "Position anfahren über 1Bit Objekt" ist es möglich feste Position über ein einfaches 1 Bit Objekt anzufahren. Hierzu können zusätzliche Bedingungen programmiert werden wann diese Aktion ausgeführt werden soll. Die Aktion gilt im Gegensatz zur Automatikfunktion nur für einen Kanal und kann somit individuell für jeden Kanal angepasst werden.

Mit dem Parameter "Aktion bei Wert = 1" kann eingestellt werden, ob in jeder Position der Aufruf der absoluten Position geschehen soll oder nur in einer der beiden Endlagen.

Außerdem kann über die "Aktion bei Wert = 0" eingestellt werden, ob der Kanal nach dem Verfahren auf den eingestellten Absolut Wert wieder in eine Endlage zurückfahren soll oder in der angefahrenen Position verharren soll.

Die "Aktion bei Wert = 0" wird nur ausgeführt, wenn die aktuelle Rollladenposition noch gleich der eingestellten Position ist. Werden zwischenzeitlich die Rollladen auf einen anderen Wert verfahren, so wird die Aktion nicht ausgeführt.

Die Funktion "Position anfahren über ein Bit" ist auch bei geöffnetem oder gekipptem Fenster weiterhin ausführbar.





4.5 Statusobjekte

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die Statusobjekte:

Statusinformationen:	
Status aktuelle Position	nicht aktiv 🔘 aktiv
Status senden	nach Fahrende 🔹
Objekte für Verfahrstatus	Auffahrt + Abfahrt (2 Objekte) 🔹
Status akt. Richtung / Position oben/unten	nicht aktiv 🔘 aktiv
Status für aktuelle Sperre/Alarme	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Diagnose in Klartext	bei Abfrage senden 👻

Abbildung 9: Statusobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Statusobjekte:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Status aktuelle Position	 nicht aktiv 	aktiviert/deaktiviert die Objekte für
	 aktiv 	absolute Position/ absolute
		Lamellenposition
Status senden	nach Fahrende	Einstellung wann der aktuelle Status
	 alle 5s (ab HW R5.0) 	gesendet werden soll.
	 alle 10s (ab HW R5.0) 	Parameter ist ab V3.2 vorhanden
		Zyklisch senden während Fahrt ab
		HW R5.0 möglich
Objekte für Verfahrstatus	 nicht aktiv 	aktiviert die Statusobjekte für den
	 fährt (1 Objekt) 	Verfahrstatus
	 Auffahrt + Abfahrt (2 	
	Objekte)	
Status akt. Richtung/ Position	 nicht aktiv 	aktiviert die Statusobjekte für die
oben/unten	 aktiv 	aktuelle Richtung und das Erreichen
		des oberen/unteren Endanschlags
Status für aktuelle	 nicht aktiv 	aktiviert das Statusobjekt für
Sperre/Alarme	 aktiv 	aktuelle Sperren bzw. Alarme
Diagnose in Klartext	 nicht aktiv 	Bei Aktivierung wird die
	bei Abfrage Senden	Sendebedingung für den
	bei Änderung senden	Diagnosetext festgelegt

Tabelle 11: Statusobjekte





Nummer	Name	Größe	Verwendung
27	Status aktuelle Richtung	1 Bit	gibt die aktuelle Richtung des Verfahrweges an
28	Verfahrstatus	1 Bit	gibt an ob die Jalousie/Rollladen gerade verfahren wird
28	Verfahrstatus Auf	1 Bit	gibt an ob die Jalousie/Rollladen gerade nach oben verfahren wird
29	Verfahrstatus Ab	1 Bit	gibt an ob die Jalousie/Rollladen gerade nach unten verfahren wird
32	Status aktuelle Position	1 Byte	gibt die aktuelle Rollladen-/Jalousieposition an
33	Status akt. Lamellenposition	1 Byte	gibt die aktuelle Lamellenposition an (nur bei Jalousie)
34	Status Sperre/Alarme	1 Bit	meldet einen aktiven Alarm oder eine aktive Sperrfunktion
37	Status obere Position	1 Bit	meldet Erreichen der oberen Endlage
38	Status untere Position	1 Bit	meldet Erreichen der unteren Endlage
51	Diagnosetext	14 Byte	Ausgabe des Diagnosetextes in "Klartext"

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kommunikationsobjekte:

 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position

4.5.1 Statusobjekte aktuelle Position

Die Statusobjekte "Status aktuelle Position" und "Status aktuelle Lamellenposition" dienen der Anzeige der absoluten Position. Die beiden Objekte geben den aktuellen Stand der Höhe und des Öffnungswinkels der Lamellen an. Der Status kann wahlweise jeweils nach Fahrtende oder zyklisch während des Verfahrens und am Fahrtende ausgegeben werden. Die Objekte können z.B. zur Visualisierung eingesetzt werden.

4.5.2 Meldeobjekte untere/obere Position

Die 1 Bit Objekte "Status untere Position" und "Status obere Position" geben jeweils ein 1-Signal aus, wenn die untere bzw. obere Endlage erreicht wurde. Sobald die Endlage wieder verlassen wurde wechselt das Signal von 1 auf 0. Die beiden Objekte können zur Überwachung der Jalousie/Rollladen eingesetzt werden.

4.5.3 Verfahr Status/ aktuelle Richtung

Das Objekt "Verfahrstatus" kann als ein oder als zwei Objekte ausgewählt werden. Als 1 Objekt meldet der Verfahrstatus eine momentan andauernde Fahrt mit einer "1". Bei zwei Objekten wird eine aktive Auf- und eine aktive Abfahrt über separate Objekte gemeldet.

Das 1 Bit Objekt "Status aktuelle Richtung" gibt über eine logische "0" eine Aufwärtsfahrt an und über eine logische "1" eine Abwärtsfahrt an. Der Status wird jeweils ausgegeben, sobald eine Fahrt gestartet wird und bleibt solange intern bestehen bis ein neuer Aufwärts-/Abwärtsbefehl gesendet wird.

4.5.4 Status Sperre/Alarme

Das Objekt "Status Sperre/Alarme" zeigt mit einer "1" eine aktive Sperrfunktion oder einen aktiven Alarm an.





4.5.5 Diagnose in Klartext

Die Diagnose in Klartext gibt die jeweils als letzte ausgeführte Aktion als 14 Byte String aus und kann für Diagnosezwecke genutzt werden.

Folgende Diagnosetexte können angezeigt werden:

Diagnosetext	letzter ausgeführter Befehl
Up	Auffahrt
Down	Abfahrt
absolut Pos	absolute Position
Scene	Szenenaufruf
Auto Position	Automatikposition
Manual Oper	manuelle Bedienung am Gerät
Central Up	Auffahrt über zentrale Objekte
Central down	Abfahrt über zentrale Objekte
Central abs	absolute Position über Zentrale Objekte
Window open	Fenster geöffnet – Aktion für Lüftungsfunktion ausgeführt
Auto Sun Pos	automatische Beschattung – Aktion für automatische Beschattung ausgeführt
Locked	Kanal ist gesperrt
Wind Alarm	Wind Alarm ausgelöst
Rain Alarm	Regen Alarm ausgelöst
Frost Alarm	Frost Alarm ausgelöst
Alarm End	Alarm beendet
Bus Reset	Busspannungswiederkehr
Stop	Stop-Befehl
Reference	Referenzfahrt
Abs lock	Absolute Positionen sind gesperrt
Function lock	Funktionen sperren wurde aktiviert
Up abs lock	Automatische Sperre der absoluten Positionen über Auf/Ab wurde ausgelöst –
	mit Auf-Befehl
Dn abs lock	Automatische Sperre der absoluten Positionen über Auf/Ab wurde ausgelöst –
	mit Ab-Befehl
Scene lock	Szenenaufruf ist gesperrt
Auto Pos lock	Automatikpositionen ist gesperrt
Man Oper lock	Handbedienung ist gesperrt
Window close	Fenster geschlossen
Blind/Stop	Lamellenverstellung/Stop
Cen.Blind/Stop	Lamellenverstellung/Stop über Zentrale Objekte
Sun Pos End	automatische Beschattung wurde beendet

Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal





4.6 zentrale Objekte

Durch den Parameter "zentrale Objekte" kann für jeden Kanal einzeln festgelegt werden, ob und auf welche Objekte dieser Kanal reagieren soll.

Zentrale Objekte

absolute Position und Auf/Ab

Abbildung 10: Zentrale Objekte

Die nachfolgende Tabelle gibt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter an:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Zentrale Objekte	 nicht aktiv 	Festlegung auf welche zentralen
	nur Auf	Objekte dieser Kanal reagieren soll
	nur Ab	
	 nur Auf/Ab 	
	 nur absolute Position 	
	 nur absolute Position und Auf 	
	 nur absolute Position 	
	und Ab	
	 absolute Position und 	
	Auf/Ab	

Tabelle 14: Zentrale Objekte

Die zentralen Kommunikationsobjekte sind dauerhaft eingeblendet auch wenn der Parameter "zentrale Objekte" in keinem Kanal aktiviert wurde. Die zentralen Objekte sind mit "Zentrale Funktion" ausgewiesen und befinden sich am Anfang der Liste der Kommunikationsobjekte.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Rollladen Auf/Ab	1 Bit	Fahrfunktion für alle Kanäle
1	Lamellenverstellung/Stop	1 Bit	Lamellenverstellung/ Stopfunktion für alle
			Jalousiekanäle
2	Stop	1 Bit	Stopfunktion für alle Kanäle
3	absolute Position	1 Byte	absoluter Positionsbefehl für alle Kanäle
4	absolute Lamellenposition	1 Byte	absoluter Positionsbefehl für die Lamellen bei
			allen Jalousiekanälen
5	In Betrieb	1 Bit	Senden eines "In-Betrieb" Telegrammes

Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte





Durch die Aktivierung der zentralen Objekte in ausgewählten Kanälen ist es möglich mehrere Kanäle gleichzeitig, über einen einzigen Befehl, anzusteuern.

Das Objekt 0, "Rollladen Auf/Ab", ist dabei der zentrale Fahrbefehl und gilt sowohl für Jalousiekanäle, als auch für Rollladenkanäle, in welchen die zentralen Objekte aktiviert wurden.

Das Objekt 1, "Lamellenverstellung/Stop", ist nur für Jalousiekanäle von Bedeutung in denen die zentralen Objekte aktiviert wurden. Es dient der manuellen Lamellenverstellung und stoppt eine laufende Fahrfunktion der Jalousie.

Das Objekte 2, "Stop", ist der zentrale Stoppbefehl für alle Kanäle. Auch das Objekt 3, "absolute Position", gilt sowohl für Rollladen als auch Jalousiekanäle mit aktivierter Zentralfunktion. Durch diesen Befehl können absolute Höhenpositionen an die Kanäle geschickt werden.

Das Objekt 4, "absolute Lamellenposition", ist nur für Jalousiekanäle von Bedeutung, in welchen die zentralen Objekte aktiviert wurden. Durch diesen Befehl können absolute Lamellenpositionen an die Jalousiekanäle geschickt werden.

Über die Parametereinstellungen kann festgelegt werden auf welche Objekte der Kanal reagieren soll:

- nur Auf Kanal regiert nur auf Auf-Befehle von Objekt 0 und Objekt 1 (bei Jalousie).
- **nur Ab** Kanal regiert nur auf Ab-Befehle von Objekt 0 und Objekt 1 (bei Jalousie).
- nur Auf/Ab
 - Kanal reagiert auf alle Befehle von Objekt 0 und Objekt 1.
- **nur absolute Positionen** Kanal reagiert nur auf absolute Befehle über Objekt 3 und Objekt 4 (Jalousie).
- nur absolute Positionen und Auf Kanal reagiert nur auf absolute Befehle über Objekt 3 und Objekt 4 (Jalousie) und Auf-Befehle von Objekt 0 und Objekt 1 (bei Jalousie).
- nur absolute Positionen und Ab Kanal reagiert nur auf absolute Befehle über Objekt 3 und Objekt 4 (Jalousie) und Ab-Befehle von Objekt 0 und Objekt 1 (bei Jalousie).
- **absolute Position und Auf/Ab** Kanal reagiert auf alle zentralen Befehle.





4.7 Verhalten bei Busspannungsausfall/Busspannungswiederkehr

Achtung:

Der Parameter "Verhalten bei Busspannungsausfall" ist nur bei Geräten mit Hilfsspannung (4-fach und 8-fach) vorhanden!

Nachfolgend sind die Parameter für das Verhalten bei Busspannungsausfall/ Busspannungswiederkehr zu sehen:

Verhalten bei Busspannungsausfall	"Position anfahren"	•
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	nach unten fahren	•

Abbildung 11: Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

Die nachfolgende Tabelle gibt die Einstellmöglichkeiten für diese Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Verhalten bei	keine Aktion	keine Aktion: Es wird keine
Busspannungsausfall	 nach oben fahren 	bestimmte Aktion bei einem
	nach unten Fahren	Busspannungsausfall ausgeführt.
	 Fahrt stoppen 	nach oben Fahren: Der Kanal fährt
	"Position anfahren"	hoch.
Verhalten bei	keine Aktion	nach unten fahren: Der Kanal fährt
Busspannungswiederkehr	 nach oben fahren 	runter.
	nach unten Fahren	Fahrt stoppen: Eine aktive Fahrt
	"Position anfahren"	wird gestoppt.
		Position anfahren:
		Nur eingeblendet wenn Funktion
		"1Bit Objekt für Position
		anfahren" aktiviert wurde. Die dort
		definierte Position wird angefahren.

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten – Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

<u>Achtung</u>: Steht eine Sperre oder ein Alarm bei einem Busspannungsausfall/Busspannungswiederkehr an, so hat die Sperre/ der Alarm die höhere Priorität als das Verhalten bei Busspannungsausfall/Busspannungswiederkehr.





4.8 Szenen

Wenn Raumfunktionen unterschiedlicher Gewerke (z.B. Licht, Heizung, Rollladen) mit einem Tastendruck oder einem Bedienbefehl gleichzeitig verändert werden sollen, dann bietet sich dazu die Szenenfunktion an. Mit dem Aufruf einer Szene kann man z. B. die Raumbeleuchtung auf einen gewünschten Wert schalten oder dimmen, die Jalousien in eine gewünschte Position fahren und die Lamellen drehen, die Heizungsregelung auf Tagesbetrieb einstellen und die Stromversorgung für die Steckdosen eines Raumes zuschalten. Die Telegramme dieser Funktionen können nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch Werte mit unterschiedlicher Bedeutung haben (z. B. "O" bei Beleuchtung AUS und bei Jalousie ÖFFNEN). Ohne die Szenenfunktionen müsste man jedem Aktor ein getrenntes Telegramm senden, um die gleiche Einstellung zu erhalten.

Mit Hilfe der Szenenfunktion des Jalousieaktors kann man die Kanäle in eine Szenensteuerung einbinden. Dazu muss dem entsprechenden Speicherplatz (Szene A..H) der Wert zugeordnet werden. Pro Ausgang ist die Programmierung von bis zu 8 Szenen möglich. Wird in dem Ausgang die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint für diesen Schaltausgang die dazugehörige Szenenkarte. Hier können die einzelnen Szenen aktiviert werden und Werte, Szenennummern und die Speicherfunktion EIN/AUS gesetzt werden.

Szenen werden durch den Empfang ihrer Szenennummer auf dem Szenenobjekt aktiviert. Ist in der Szene die Speicherfunktion aktiviert, so erfolgt die Abspeicherung der aktuellen Kanalwerte mit dem Objektwert der Szene. Die Kommunikationsobjekte von Szenen besitzen grundsätzlich die Größe 1 Byte.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten in der ETS-Software, zur Aktivierung der Szenenfunktion:

Szene

O nicht aktiv 💿 aktiv

Abbildung 12: Parameter - Szenen

Nummer	Name	Größe	Verwendung
26	Szene	1 Byte	Aufruf der jeweiligen Szene

Tabelle 17:Kommunikationsobjekt Szene

Um eine bestimmte Szene aufzurufen, muss an das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Wert der jeweiligen Szene gesendet werden. Der Wert zum Szenenaufruf ist dabei jedoch immer um eine Zahl geringer als die eingestellte Szenennummer. Soll z.B. die Szene 1 aufgerufen werden, so muss eine 0 gesendet werden. Die Szenennummern können also die Werte von 1-64 haben, die Werte zum Aufruf der Szene jedoch nur von 0-63.

Wird in einem Binäreingang der Szenenaufruf aktiviert so muss im Binäreingang die gleiche Szenennummer wie im Schaltaktor eingestellt werden. Der Binäreingang sendet dann automatisch den richtigen Wert für den Szenenaufruf.

Die Szenen-Funktionalität ist auch bei geöffnetem oder gekipptem Fenster weiterhin ausführbar.





4.8.1 Unterpunkt Szene

Für jeden Kanal gibt es 8 Speichermöglichkeiten für die Szenen. Die 8 Speicherplätze haben die Namen A-H. Jedem der 8 Szenen können eine der 64 möglichen Szenennummern zugeordnet werden. Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten im Unterpunkt Szene (Kanal X: Szene) für die Szenen für einen Jalousieausgang:

Szenen Speichern	O nicht aktiv O aktiv
Szene Nummer A	1 -
Szene A - Höhenposition	50% 👻
Szene A - Lamellenposition	50% -
Szene A - Funktionen sperren	Sperre für abs. Position/Beschattung setzen 🔹
Szene Nummer B	3 🔹
Szene B - Höhenposition	0% 👻
Szene B - Lamellenposition	0% 👻
Szene B - Funktionen sperren	"Funktionen sperren" setzen 🔻

Abbildung 13: Unterpunkt Szene

47

Die Unterfunktion für Rollladenszenen ist nahezu identisch zu der der Jalousieszenen. Jedoch fallen bei den Rollladenszenen die Lamellenpositionen weg.





ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Szenen speichern	 nicht aktiv 	aktiviert/deaktiviert die
	 aktiv 	Speicherfunktion für die Szenen
Szene Nummer A	 nicht aktiv 	Szenennummer; Ansprechwert =
	 1-64 	Szenennummer um 1
		herabgesetzt
Szene A –	nicht aktiv	Einstellung für absolute Position
Höhenposition	 0-100% 	bei Aufruf der Szene
Szene A –	nicht aktiv	Einstellung für absolute
Lamellenposition	 0-100% 	Lamellenposition bei Aufruf der
		Szene (nur bei Jalousie)
Szene A –	 nicht aktiv 	Szenennummer; Ansprechwert =
Funktionen sperren	 Sperre f ür abs. 	Szenennummer um 1
	Position/Beschattung setzen	herabgesetzt
	 Sperre f ür abs. 	(Default werte erhöhen sich mit
	Position/Beschattung löschen	alphabetischer Erhöhung, B=2, C
	 "Funktionen sperren" setzen 	= 3, usw.)
	 "Funktionen sperren" löschen 	
	 "Funktionen sperren" und abs. 	
	Position/Beschattung setzen	
	 "Funktionen sperren" und abs. 	
	Position/Beschattung löschen	

D:-					-1: -		I.	c	-l: -	C	
Die	nachto	igende	rabelle	zeigt	aie	Einsteilb	pereich	tur	aie	Szene	en:

Tabelle 18: Einstellbereich Szenen

Wird in einem Kanal die Szenenfunktion aktiviert, so erscheint ein Unterpunkt Szene für diesen Kanal. In diesem Unterpunkt kann dem Kanal dann eine Reaktion für den Aufruf dieser Szene zugewiesen werden. Diese Reaktion umfasst einen absoluten Höhenbefehl (0-100%) für diesen Kanal, bzw. zusätzlich eine absolute Lamellenposition bei Jalousiekanälen.

Des Weiteren kann durch den Szenenaufruf eine Sperre gesetzt oder aufgehoben werden. So kann zum einen die absoluten Positionen und die Beschattung gesperrt oder wieder freigegeben werden oder zum anderen die Funktionensperre (siehe 4.11 Erweiterte Sperrfunktion) gesetzt oder freigegeben werden.

Achtung: Wird in der Funktionensperre auch die Szenenfunktion gesperrt, so ist danach kein weiterer Szenenaufruf mehr möglich. Der Szenenaufruf wird dann erst wieder aktiviert wenn die Funktionensperre über das dazugehörige Objekt deaktiviert wird!

Jeder Kanal kann auf 8 verschiedene Szenen reagieren. Durch Senden des Ansprechwertes, für die jeweilige Szene, wird die Szene aufgerufen und der Kanal nimmt seinen parametrierten Zustand an. Dabei wird auch die individuelle Parametrierung des jeweiligen Kanals berücksichtigt. Soll der Kanal zum Beispiel beim Aufruf der Szene A auf 0% gefahren werden und befindet sich gerade in der Abwärtsfahrt bei 70%, so würde z.B. eine programmierte Umkehrpause eingehalten, bevor der Kanal die Aufwärtsfahrt auf den Wert 0% beginnt.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass wenn 2 oder mehr Kanäle auf die gleiche Szenennummer reagieren sollen, die Kommunikationsobjekte für die Szenen in den gleichen Gruppenadressen untergebracht werden müssen. Durch Senden des Ansprechwertes für die Szene, werden dann alle Kanäle angesprochen. Bei der Programmierung der Szenenfunktion macht eine Aufteilung nach den Szenen Sinn, um die Programmierung übersichtlich zu gestalten. Falls ein Kanal nun auf 8 Szenen reagieren soll, so wird das zugehörige Kommunikationsobjekt auch in 8 Gruppenadressen eingebunden.





Szene	Abrufen		Speichern		
	Hex.	Dez.	Hex.	Dez.	
1	0x00	0	0x80	128	
2	0x01	1	0x81	129	
3	0x02	2	0x82	130	
4	0x03	3	0x83	131	
5	0x04	4	0x84	132	
6	0x05	5	0x85	133	
7	0x06	6	0x86	134	
8	0x07	7	0x87	135	
9	0x08	8	0x88	136	
10	0x09	9	0x89	137	
11	0x0A	10	0x8A	138	
12	0x0B	11	0x8B	139	
13	0x0C	12	0x8C	140	
14	0x0D	13	0x8D	141	
15	0x0E	14	0x8E	142	
16	0x0F	15	0x8F	143	
17	0x10	16	0x90	144	
18	0x11	17	0x91	145	
19	0x12	18	0x92	146	
20	0x13	19	0x93	147	
21	0x14	20	0x94	148	
22	0x15	21	0x95	149	
23	0x16	22	0x96	150	
24	0x17	23	0x97	151	
25	0x18	24	0x98	152	
26	0x19	25	0x99	153	
27	0x1A	26	0x9A	154	
28	0x1B	27	0x9B	155	
29	0x1C	28	0x9C	156	
30	0x1D	29	0x9D	157	
31	0x1E	30	0x9E	158	
32	0x1F	31	0x9F	159	

Um eine Szene aufzurufen oder einen neuen Wert für die Szene zu speichern wird der entsprechende Code an das zugehörige Kommunikationsobjekt für die Szene gesendet:

Tabelle 19: Kodierung für Szenenabruf und speichern





4.9 Automatikfunktion

Für jeden Kanal kann eine Automatikfunktion aktiviert werden. Über die Automatikfunktion können für jeden Kanal bis zu 4 verschiedene Zustände aufgerufen werden. Die Automatikfunkton ist in 2 Blöcke (A und B) aufgeteilt. Durch die Automatikfunktion ist es auch möglich mehrere Aktionen gleichzeitig auszuführen, z.B. über einen Befehl eine Rollladenposition sowie eine Jalousieposition anzufahren und zusätzlich die Lamellen der Jalousie zu verstellen.

Das nachfolgende Bild zeigt die Aktivierung der Automatikfunktion für einen Kanal:

Automatikfunktione	en
* Consider the second sec second second s second second s second second se	

🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv

Abbildung 14: Automatikfunktion

Wird die Automatikfunktion für einen Kanal aktiviert so erscheint im linken Auswahlmenü ein neuer Unterpunkt(Kanal X: Automatik) für die Automatikfunktion, in welchem die weiteren Einstellungen vorgenommen werden können.

Die Automatikfunktion ist auch bei geöffnetem oder gekipptem Fenster weiterhin ausführbar.

4.9.1 Unterpunkt Automatikfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Automatikfunktion im Unterpunkt Kanal X: Automatik:

Verwendete Automatikobjekte	Block A C Block B
Ausgewählter Block muss unter "Allgemeine Einst	ellungen" aktiviert sein
Automatikposition 1	O nicht aktiv 💿 aktiv
Höhenposition	nicht aktiv 🔻
Lamellenposition	nicht aktiv 🔻
Position anfahren (Wert = 1)	immer 🔹
Aktion bei Rückname der Automatikposition (Wert = 0)	nicht aktiv 🔻
Automatikposition 2	 nicht aktiv aktiv







Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche für die ersten beiden Automatikfunktionen. Pro Kanal gibt es 4 verschiedene Automatikfunktionen. Die Einstellbereiche für die Automatikfunktionen 2,3 und 4 sind analog zu der ersten.

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Verwendete Automatikobjekte	 Block A Block B 	Einstellung auf welchen Automatikblock dieser Kanal reagieren soll
Automatikfunktion 1(-4) - Höhenposition	 nicht aktiv 0-100% 	Höhenposition die durch die Automatik angefahren werden soll
Automatikfunktion 1(-4) - Lamellenposition	nicht aktiv0-100%	Lamellenposition die durch die Automatik angefahren werden soll (nur bei Jalousie)
Position anfahren	 immer wenn Position oben wenn Position unten 	Einschränkung wann die Automatikposition angefahren werden soll.
Aktion bei Rücknahme der Automatikposition (Wert = 0)	 nicht aktiv fährt Auf Fährt Ab 	Die Aktion bei Rücknahme definiert eine Aktion nach Rücknahme der Automatikposition (Senden des Wertes 0). Die Aktion für die Rücknahme wird allerdings nur ausgeführt wenn die Position gleich der eingestellten Automatikposition ist, d.h. nicht verfahren wurde.

Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion

In der Unterfunktion für die Automatikfunktion können Werte für 4 verschiedene Automatikaufrufe hinterlegt werden. Bei den Werten handelt es sich um absolute Werte, welche beim Aufruf der jeweiligen Automatikfunktion angenommen werden. Zusätzlich kann für jeden Kanal festgelegt werden, auf welchen Automatikblock dieser Kanal reagieren soll. Hier stehen die Blöcke A und B zur Auswahl.

Des Weiteren können Einschränkungen für den Gültigkeitsbereich der Automatikfunktion getroffen werden. So kann der Kanal z.B. nur auf eine bestimmte Automatikfunktion reagieren oder den Aufruf der Automatikfunktion nur in einer bestimmten Endlage ausführen.

Außerdem kann ein Fahrbefehl bei der Rücknahme der Automatikfunktion ausgeführt werden. Dieser Fahrbefehl wird jedoch nur ausgeführt, wenn sich der Kanal noch in der aufgerufenen

Automatikfunktion befindet. Dazu wird vor dem Ausführen des Befehls ein interner Abgleich ausgeführt. Somit wird verhindert, dass die Rollladen den Rücknahme-Befehl ausführen wenn sie bereits vorher manuell auf einen neuen Wert verfahren wurden.



4.9.2 Automatik Blöcke

Um eingestellte Werte über die Automatikfunktion aufrufen zu können müssen zuerst im Menü "Allgemeine Einstellungen" die entsprechenden Blöcke (A und/oder B) aktiviert werden. Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die Automatikblöcke:

Automatik Block B	nicht aktiv	0	aktiv

Abbildung 16: Automatikblöcke

Wird ein Automatikblock aktiviert, so werden die zu dem aktivierten Block gehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet. Zu jedem Block gehören 4 Kommunikationsobjekte, jeweils eins für die dazugehörige Automatikposition.

Nummer	Name	Funktion	Größe	Verwendung
15	Automatik A	Automatikposition 1	1 Bit	Aufruf der 1. Automatikposition in Block A
16	Automatik A	Automatikposition 2	1 Bit	Aufruf der 2. Automatikposition in Block A
17	Automatik A	Automatikposition 3	1 Bit	Aufruf der 3. Automatikposition in Block A
18	Automatik A	Automatikposition 4	1 Bit	Aufruf der 4. Automatikposition in Block A
19	Automatik B	Automatikposition 1	1 Bit	Aufruf der 1. Automatikposition in Block B
20	Automatik B	Automatikposition 2	1 Bit	Aufruf der 2. Automatikposition in Block B
21	Automatik B	Automatikposition 3	1 Bit	Aufruf der 3. Automatikposition in Block B
22	Automatik B	Automatikposition 4	1 Bit	Aufruf der 4. Automatikposition in Block B

Die Kommunikationsobjekte sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion

Die Kommunikationsobjekte, mit der Größe 1 Bit, können dann den Gruppenadressen beliebig zugeordnet werden.

Durch den Aufruf eines der 8 Kommunikationsobjekte werden dann die hinterlegten Werte für diese Automatikfunktion aufgerufen. Mit dem Aufruf eines Kommunikationsobjektes ist es möglich alle Kanäle des Jalousieaktors gleichzeitig auf den parametrierten Wert zu fahren oder nur einen einzelnen Kanal. Dies hängt von der Parametrierung ab, welche für die einzelnen Kanäle im Unterpunkt für die Automatikfunktion, vorgenommen wurde. Um mehrere Kanäle gleichzeitig auf bestimmte Werte zu fahren müssen für diese Kanäle die gleichen Automatikblöcke gewählt werden und die gewünschten Werte für die gleiche Automatikposition hinterlegt werden.



52



4.10 Alarm- und Sperrfunktion

Das Menü für die Alarm- und Sperrfunktion ist dauerhaft eingeblendet und beinhaltet die
Einstellungen für die Alarme und die normale Sperrfunktion:

Alarm Reihenfolge	Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperrfunk	•
Normale Sperrfunktion	nicht aktiv 🔘 aktiv	
Aktion beim Sperren (Wert=1)	Nach oben fahren	•
Aktion bei Rücknahme der Sperre	nach unten fahren	•
Erweiterte Sperrfunktion	nicht aktiv aktiv	
Windalarm	nicht aktiv 🔘 aktiv	
Überwachungszeit (0 = nicht aktiv)	0	min
Aktion bei Windalarm	Nach oben fahren	•
Aktion bei Rücknahme des Alarms	vorherige Position anfahren	•
Regenalarm	nicht aktiv aktiv	
Frostalarm	nicht aktiv aktiv	
Jalousieposition für Alarme/Sperre	0%	•
Lamellenposition für Alarme/Sperre	0%	•



Abbildung 17: Alarm- und Sperrfunktion



4.10.1 Alarmpriorität

Der Parameter "Alarmreihenfolge" beschreibt die Priorität der einzelnen Alarme. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar		
	[Defaultwert]			
Alarm Reihenfolge	 Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperren 	gibt die Priorität der		
	 Windalarm, Regenalarm, Sperren, Frostalarm 	Alarmfunktion an		
	 Windalarm, Sperren, Regenalarm, Frostalarm 			
	 Sperren, Windalarm, Regenalarm, Frostalarm 			

Tabelle 22: Alarmpriorität

Sind zwei oder mehr Alarme gleichzeitig aktiv, so wertet der Jalousieaktor die Alarme entsprechend der eingestellten Reihenfolge aus. Der Jalousieaktor führt nur die Aktion des Alarmes mit der höheren Priorität aus. Die Aktion für den Alarm mit der niedrigeren Priorität wird nicht ausgeführt, solange der Alarm mit der höheren Priorität aktiv ist. Wird der Alarm mit der höheren Priorität jedoch inaktiv und der Alarm mit der niedrigeren Priorität ist noch aktiv, so wird anschließend die Aktion des Alarms mit der niedrigeren Priorität ausgeführt.





4.10.2 Alarmarten

Es können drei verschieden Alarmarten(Windalarm, Regenalarm, Frostalarm) aktiviert werden, für welche dann anschließend weitere Einstellungen vorgenommen werden können. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellbereiche für die drei Alarmarten:

Wertebereich Kommentar **ETS-Text** [Defaultwert] Windalarm nicht aktiv Aktivierung des Windalarms • aktiv Überwachungszeit **0** - 120 min zyklische Überwachung des Windalarms. (nur bei aktivem Windalarm) [0 = nicht aktiv] Einstellung 0 deaktiviert die zyklische Überwachung keine Aktion Aktion auf die Auslösung des Windalarms. Aktion (nur bei aktivem Windalarm) nach oben fahren Einstellung Höhenposition anfahren: Es nach unten fahren wird die unter 4.10.5 Höhenposition Höhenposition anfahren beschriebene absolute Position anfahren angefahren. Regenalarm • nicht aktiv Aktivierung des Regenalarms aktiv Überwachungszeit 0 - 120 min zyklische Überwachung des Regenalarms. (nur bei aktivem Regenalarm) [0 = nicht aktiv] Einstellung 0 deaktiviert die zyklische Überwachung keine Aktion Aktion auf die Auslösung des Regenalarms. Aktion (nur bei aktivem Regenalarm) nach oben fahren Einstellung Höhenposition anfahren: Es wird die unter 4.10.5 Höhenposition nach unten fahren Höhenposition anfahren beschriebene absolute Position anfahren angefahren. Frostalarm • nicht aktiv Aktivierung des Frostalarms aktiv • Überwachungszeit **0** - 120 min zyklische Überwachung des Frostalarms. (nur bei aktivem Frostalarm) [0 = nicht aktiv] *Einstellung 0 deaktiviert die zyklische* Überwachung keine Aktion Aktion auf die Auslösung des Frostalarms. Aktion (nur bei aktivem Frostalarm) nach oben fahren Einstellung Höhenposition anfahren: Es nach unten fahren wird die unter 4.10.5 Höhenposition Höhenposition anfahren beschriebene absolute Position anfahren angefahren.

Tabelle 23: Alarmarten

Wird ein Alarm aktiviert, so wird für diesen Alarm das zuständige Kommunikationsobjekt eingeblendet. Empfängt das zugehörige Kommunikationsobjekt ein "1-Signal", so wird die Alarmfunktion aktiviert. Durch ein "0-Signal" wird der Alarm deaktiviert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
42	Windalarm	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung des Windalarms
43	Regenalarm	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung des Regenalarms
44	Frostalarm	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung des Frostalarms

Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme





Die Funktionalität der Alarme ist über alle 3 Alarmarten identisch. Es kann für jeden der 3 Alarme eine zyklische Überwachung eingestellt werden. Des Weiteren kann eine Aktion für die Auslösung des Alarms definiert werden. Hier hat der Anwender 4 Auswahlmöglichkeiten: Zum einen kann der Jalousieaktor den Kanal nach oben oder unten fahren. Zum anderen kann der Jalousieaktor mit der Einstellung "keine Aktion" reagieren. Bei dieser Einstellung verharrt der Kanal in der vor dem Alarm befindlichen Position. Alternativ kann eine definierte Höhenposition angefahren werden. Dies ist in Kapitel 4.10.5 Höhenposition anfahren" beschrieben. Eine Ansteuerung ist dann solange nicht möglich, wie der Alarm aktiv ist. Auch nach Aufhebung der Alarme kann der Jalousieaktor bestimmte Aktionen ausführen. Zur Auswahl stehen "nach oben fahren", "nach unten fahren", "vorherige Position anfahren" oder durch "keine Aktion" in der aktuellen Position zu bleiben. Zu beachten bei der Programmierung ist, dass die Kommunikationsobjekte von aktivierten Alarmen immer in Gruppenadressen eingebunden werden sollten, da sie sonst nicht quittiert werden können. Wird ein Alarm, dessen Kommunikationsobjekt nicht eingebunden ist, aufgrund der zyklischen Überwachung aktiv, so kann dieser nur über die ETS-Software quittiert werden!

4.10.3 zyklische Überwachung

Die zyklische Überwachung der Alarmfunktion kann für jeden der drei Alarme separat eingestellt werden. Der Einstellbereich bewegt sich von 0-120min, wobei die Einstellung 0min die zyklische Überwachung ausschaltet.

Das Kommunikationsobjekt für den jeweiligen Alarm muss innerhalb der eingestellten Überwachungszeit ein Signal bekommen, sonst wird der Alarm automatisch ausgelöst. In KNX Wetterstationen gibt es Einstellungen, in welchen Abständen ein zyklisches Senden erfolgen soll. Die Zeit für das zyklische Senden, sollte dabei immer unterhalb der im Jalousieaktor eingestellten Überwachungszeit liegen um ein versehentliches Auslösen eines Alarms zu vermeiden. Durch die zyklische Überwachung kann sichergestellt werden, dass ein Wettersensor ordnungsgemäß funktioniert. Bleibt ein Signal, aufgrund eines Ausfalls einer Wetterstation oder eines Drahtbruches aus, so löst der Jalousieaktor nach Ablauf der Überwachungszeit Alarm aus.

4.1	0.4	Einfa	ches	Sperren
-----	-----	-------	------	---------

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für das Sperrobjekt:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Aktion beim Sperren	keine Aktion	Einstellung der Aktion welche beim
(Wert=1)	 nach oben fahren 	Aktivieren einer Sperre ausgelöst
	 nach unten fahren 	werden soll
	 Höhenposition anfahren 	
Aktion bei Rücknahme der	nicht aktiv	Einstellung der Aktion welche bei
Sperre	 nach oben fahren 	der Rücknahme der Sperre
	 nach unten fahren 	ausgelöst werden soll
	 vorherige Position anfahren 	

Tabelle 25: Einstellungen für einfaches Sperren

Der Jalousieaktor kann bei Aktivierung des Sperrobjekts eine definierte Position anfahren, nach oben/unten fahren, oder aber in seiner aktuellen Position verharren. Bei aktiver Sperrfunktion ist keine Bedienung des Kanals möglich.

Szenen, Automatikpositionen und Position anfahren 1Bit sind ebenfalls gesperrt!

Bei der Rücknahme der Sperre kann der Kanal nach oben/unten fahren, die Position anfahren welche er vor der Sperrfunktion inne hatte oder in der aktuellen Position bleiben.



Ein Beispiel für die Anwendung der Sperrfunktion ist das Sperren der Jalousie/Rollladen beim Öffnen einer Terrassentür. So kann z.B. beim Öffnen der Terrassentür die Jalousie/Rollladen nach oben verfahren werden und gesperrt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
45	Sperren	1 Bit	Aktivierung/Deaktivierung der einfachen Sperrfunktion

Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren

4.10.5 Höhenposition anfahren

Für jeden Kanal kann eine absolute Position eingestellt werden, welche durch die Einstellung "Höhenposition anfahren" angefahren wird:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Höhenposition für	0-100%	Einstellung der absoluten
Alarme/Sperre	[0%]	Höhenposition für Alarme/Sperre.
		Einstellung erscheint nur bei
		Auswahl "Rollladen"
Jalousieposition für	0-100%	Einstellung der absoluten
Alarme/Sperre	[0%]	Jalousieposition für Alarme/Sperre.
		Einstellung erscheint nur bei
		Auswahl "Jalousie"
Lamellenposition für	0-100%	Einstellung der absoluten
Alarme/Sperre	[0%]	Lamellenposition für Alarme/Sperre.
		Einstellung erscheint nur bei
		Auswahl "Jalousie"

Tabelle 27: Höhenposition anfahren

57

Pro Kanal kann eine absolute Position definiert werden, welche bei einem aktiven Alarm oder einer aktiven Sperre angefahren werden kann. Diese Position gilt für alle Alarme dieses Kanals.





4.11 Erweiterte Sperrfunktion

Die erweiterte Sperrfunktion kann für jeden Kanal über einen separaten Unterpunkt im Untermenü Alarm- und Sperrfunktion aktiviert werden. Ist die erweiterte Sperrfunktion aktiviert, so erscheint im Auswahlmenü, unter dem jeweiligen Kanal, ein neues Untermenü Kanal X: Erweiterte Sperrfunktion. Das nachfolgende Bild zeigt die Aktivierung der erweiterten Sperrfunktion:

Erweiterte Sperrfunktion	0	nicht aktiv	0	aktiv
--------------------------	---	-------------	---	-------

Abbildung 18: Aktivierung Erweiterte Sperrfunktion

Das nachfolgende Bild zeigt die Aufteilung	g im Unterme	nu Erweiterte Sperrfunktion:
Objekt "Absolute Position/Beschattung sperren"	nicht aktiv	🔘 aktiv
Objekt sendet Status	nicht aktiv	🔘 aktiv
(Empfohlen bei automatischer Beschattung)		
Automatisch "Sperren absolute Position" bei Auf/ Ab Handbedienung	🔵 nicht aktiv	aktiv
Sperre aufheben, wenn obere Position erreich ist	t 🔿 nicht aktiv	aktiv
(Empfohlen bei automatischer Beschattung)		
Objekt "Funktionen sperren"	🔵 nicht aktiv	🔘 aktiv
Objekt sendet Status	nicht aktiv	🔘 aktiv
Das Objekt sperrt folgende Funktionen:		
Handbedienung sperren	nicht aktiv	aktiv
Auf/Ab Bewegung sperren	nicht aktiv	aktiv
Absolute Position/Beschattung sperren	nicht aktiv	aktiv
Automatikpositionen sperren	🔵 nicht aktiv	aktiv
Szene sperren	O nicht aktiv	aktiv
Lüftungsfunktion sperren	nicht aktiv	aktiv
Objekt "Sperren zentrale Objekte"	sperrt "Absol	ute Position" und "Auf/Ab" 🔹 🔻
Objekt sendet Status (ab HW R5.0)	nicht aktiv	O aktiv
Automatisch "Sperren zentrale Objekte" bei "Ab" Handbedienung	nicht aktiv	aktiv
"Sperren zentrale Objekte" aufheben bei "Auf Handbedienung	nicht aktiv	aktiv

Abbildung 19: Parameter Erweiterte Sperrfunktion





Die nachfolgende	Tabelle zeigt d	ie Finstellmöglich	hkeiten für die	erweiterte Sperrfunktio	'n۰
Die nachtoigenue	Tabelle Zeigt u	ie Linstennogiici	ikeiten fut uie	erweiterte Spernunktio	

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
Objekt Abselute	[Defaultwert]	
Dogition (Possbottung	 MCNLAKUV aktiv 	aktiviert uas
Position/Beschattung		Charrying sines absoluten
sperren		Sperrung eines absoluten
		Positionsbereins (gint auch für die
Objekt condet Status	= wight altitu	Einstellung ob das Obiekt den
Objekt sendet Status	- ment aktiv	Einstellung ob das Objekt den
		Aktuellen Status senden soll
		Parameter ist ab v3.2 vornanden
Automatical Cramon	n wicht alutiv	
Automatisch "Sperren	 nichť aktiv alitik 	Aufahrens der absaluten Desition
Auf/Ab Llondbadianung		Anianrens der absoluten Position
Aut/Ab Handbedienung		
Sperre aufneben, wenn	 nichť aktiv 	aktiviert die Aufnebung der Sperre
obere Position erreicht ist	 aktiv 	der absoluten Position durch
		Erreichen des oberen Endanschlags
Objekt "Funktionen sperren"	nicht aktiv	aktiviert das
	aktiv	Kommunikationsobjekt und die
		Einstellungen für die universelle
		Sperrfunktion
Objekt sendet Status	nicht aktiv	Einstellung ob das Objekt den
	 aktiv 	aktuellen Status senden soll.
		Bei Aktivierung werden "L" und
		"U"-Hags gesetzt
		Parameter ist ab V3.2 vorhanden
Folgende Objekte werden eing	eblendet wenn das Objekt "Funktio	nen sperren" aktiviert ist.
Das Objekt sperrt folgende Fur	iktionen:	
Handbedienung	nicht aktiv	bei Aktivierung wird die
sperren	 aktiv 	Handbedienung gesperrt.
Auf/Ab Bewegung	nicht aktiv	bei Aktivierung werden die
sperren	 aktiv 	Fahrobjekte Auf/Ab gesperrt.
Absolute	nicht aktiv	bei Aktivierung werden die
Position/Beschattung	 aktiv 	absolute Position/Beschattung
sperren		gesperrt
Automatikpositionen	 nicht aktiv 	bei Aktivierung wird der
sperren	 aktiv 	Automatikbetrieb gesperrt
Szene sperren	 nicht aktiv 	bei Aktivierung wird die
	 aktiv 	Szenenfunktion gesperrt
Lüftungsfunktionen	nicht aktiv	bei Aktivierung wird die
sperren	 aktiv 	Lüftungsfunktion gesperrt





Technisches Handbuch Jalousieaktor JAL-0X10X.02

Sperren zentrale Objekte	-	nicht aktiv	Einstellung welche zentralen
	-	sperrt nur "Auf"	Funktionen das Objekt "Sperren
	•	sperrt nur "Ab"	zentrale Objekte" sperren soll.
	•	sperrt nur "Auf/Ab"	
	•	sperrt "absolute Positionen"	
	•	sperrt "absolute	
		Positionen" und "Auf"	
	-	sperrt "absolute	
		Positionen" und "Ab"	
	-	sperrt "absolute	
		Positionen" und "Auf/Ab"	
Objekt sendet Status	•	nicht aktiv	Einstellung ob das Objekt den
(ab HW R5.0)	-	aktiv	aktuellen Status senden soll.
			Bei Aktivierung werden "L" und
			"Ü"-Flags gesetzt.
			Parameter ist ab V3.2 vorhanden
			Funktion ist ab HW R5.0 möglich
Automatisch "Sperren	-	nicht aktiv	Sperrt die in "Sperren zentrale
zentrale Objekte" mit	•	aktiv	Objekte" ausgewählten Funktionen
"Ab" Handbedienung			mit einem "Ab" Befehl
"Sperren zentrale Objekte"		nicht aktiv	Entsperrt die in "Sperren zentrale
aufheben bei	•	aktiv	Objekte" ausgewählten Funktionen
"Auf" Handbedienung			mit einem "Auf" Befehl wenn der
			Kanal dadurch in oberer Position ist

Tabelle 28: Einstellmöglichkeiten Erweiterte Sperrfunktion

Werden die einzelnen Sperrfunktionen aktiviert, so werden die dazugehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Die Tabelle zeigt die dazugehörigen Sperrobjekte:

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
39	Sperren zentrale Objekte	1 Bit	sperrt die Zentralen Objekte gemäß der
			eingestellten Parameter
40	Absolute	1 Bit	sperrt das Verfahren des Kanals über absolute
	Position/Beschattung sperren		Positionen
41	Funktionen sperren	1 Bit	sperrt die Funktionen gemäß der Einstellungen
			für dieses Objekt

Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Erweiterte Sperrfunktionen





Mit dem Parameter "Absolute Position/Beschattung sperren" wird ermöglicht die absoluten Positionsbefehle am Kanal und Zentral zu sperren. Wird das dazugehörige Objekt "Sperren Absolute Position" durch Senden einer "1" aktiviert, so können dem Kanal keine absoluten Positionsbefehle mehr zugewiesen werden (auch Zentralbefehle) und auch die automatische Beschattung ist deaktiviert.

Beispiel: Die Funktion 'Automatisch "Sperren absolute Position" bei Auf/Ab Handbedienung' ermöglicht es, dass das Anfahren der absoluten Position gesperrt wird sobald manuell Verfahren wird. Diese Funktion findet ihre Einsatzbereiche, wenn eine Wetterstation eine Sonnenschutzfunktion aktiviert, der Benutzer jedoch die Rollladen/Jalousie von Hand auf einen beliebigen Wert verfahren will. Durch das manuelle Verfahren wird der Kanal nun gegen das Empfangen des absoluten Positionsbefehls für den Sonnenschutz gesperrt und lässt sich ganz normal verfahren. Die Sperre kann wieder automatisch über den Parameter "Sperre aufheben, wenn obere Position erreicht ist" aufgehoben werden sobald der obere Endanschlag erreicht ist oder durch senden einer 0 auf das Kommunikationsobjekt 40 "Absolute Positionen/Beschattung sperren".

Ein **weiteres Beispiel** ist das Sperren der Zentralfunktionen für einen bestimmten Raum, z.B. während des Mittagsschlafs des Kindes.

Die Lüftungsfunktion, Automatik-Positionen (1Bit) und "Position anfahren" (1Bit) sind weiterhin nutzbar und werden nicht gesperrt! Diese können über "Funktionen sperren" gesperrt werden. Ab Applikation V3.2 kann das Objekt "Absolute Position/Beschattung sperren" nach Parameter-Aktivierung bei interner Umschaltung den Status senden.

Durch den Parameter "Funktionen sperren" ist es möglich den Sperrvorgang selbst zu konfigurieren und auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Dazu stehen 5 verschiedene Unterpunkte zur Verfügung:

- Handbedienung sperren
 - > sperrt die Handbedienung am Gerät für diesen Kanal
- Auf/Ab Bewegung sperren
 - sperrt die Fahrbefehle des Kanals (bei der Jalousiefunktion auch die Lamellenverstellung)
 - Absolute Position/Beschattung sperren
 - sperrt das Objekt "absolute Position" und die automatische Beschattung
- Automatikpositionen sperren
 - > Der Aufruf über die Automatikfunktion ist für diesen Kanal gesperrt
- Szene sperren

•

61

- sperrt die Szenenfunktion f
 ür diesen Kanal, d.h. wird eine Szene aufgerufen in welcher der gesperrte Kanal eingebunden ist, reagiert dieser Kanal nicht sondern bleibt in seiner aktuellen Position
- Lüftungsfunktion sperren
 - > sperrt die automatische Lüftungsfunktion für diesen Kanal

Ab Applikation V3.2 kann das Objekt "Funktionen sperren" nach Parameter-Aktivierung bei interner Umschaltung den Status senden. Zum Beispiel: bei interner Aktivierung über eine Szene.

Die Funktion "Sperren zentrale Objekte" sperrt den Aufruf des Kanals über die zentralen Objekte. Dabei kann für jeden Kanal spezifisch festgelegt werden welche zentralen Funktionen gesperrt werden sollen. Zusätzlich ist es möglich die zentralen Objekte automatisch mit einem Ab-Befehl zu sperren und mit einem Auf-Befehl wieder zu entsperren. Diese Einstellung macht insbesondere dann Sinn wenn alle Jalousie zentral über eine Zeitschaltuhr verfahren werden. Soll ein Kanal aber nach einem manuellen Verfahr Befehl nicht mehr mitverfahren werden, so kann dieser automatisch gesperrt werden.

Ab HW R5.0 und Applikation V3.2 kann das Objekt "Absolute Position/Beschattung sperren" nach Parameter-Aktivierung bei interner Umschaltung den Status senden.

Alle Sperrfunktionen werden mit einer logischen "1" aktiviert und einer logischen "0" deaktiviert.





4.12 Lüftungsfunktion

Die Lüftungsfunktion beinhaltet die Logik für das Abfragen von Fensterkontakten. Soll die Lüftungsfunktion für einen Kanal aktiviert werden, so muss diese in den Parametern des Kanals aktiviert werden.

Das nachfolgende Bild zeigt das dazugehörige Untermenü:

 1 Kontakt für "geöffnetes" Fenster 2 Kontakte für "geöffnetes" / "gekipptes" Fenster 	
Wert 0 Wert 1	
Lüftungsfunktion ausführen	•
Position anfahren wenn niedriger	•
0%	•
0%	•
vorherige Position anfahren	•
	 1 Kontakt für "geöffnetes" Fenster 2 Kontakte für "geöffnetes" / "gekipptes" Fenster Wert 0 Wert 1 Lüftungsfunktion ausführen Position anfahren wenn niedriger 0% 0% vorherige Position anfahren

Abbildung 20: Lüftungsfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Fensterkontakte	 1 Kontakt für 	Einstellung ob ein oder zwei
	"geöffnetes" Fenster	Fensterkontakte installiert sind.
	 2 Kontakte für 	
	"geöffnetes/gekipptes" Fens	
	ter	
1 Kontakt:		
Wert für "geöffnet"	 Wert 0 	Einstellung des Wertes für
	 Wert 1 	geöffnete Fenster
2 Kontakte:		
Wert für "geöffnet"	Kontakt 1 = 0, Kontakt 2 = 0	Einstellung der Werte für geöffnete
	Kontakt 1 = 1, Kontakt 2 = 0	Fenster
	Kontakt 1 = 0, Kontakt 2 = 1	
	Kontakt 1 = 1, Kontakt 2 = 1	
Wert für "gekippt"	Kontakt 1 = 0, Kontakt 2 = 0	Einstellung der Werte für gekippte
	Kontakt 1 = 1, Kontakt 2 = 0	Fenster
	Kontakt 1 = 0, Kontakt 2 = 1	
	Kontakt 1 = 1, Kontakt 2 = 1	





Technisches Handbuch Jalousieaktor JAL-0X10X.02

Verhalten wenn Fenster offen	 Lüftungsfunktion ausführen Sperrfunktion setzen Lüftungsposition ausführen und zentrale Objekte sperren* Lüftungsposition ausführen und abs. Position/Beschattung sperren* Lüftungsposition ausführen, abs. Position/Beschattung und zentrale Objekte sperren* 	Einstellung welches Verhalten bei offenem Fenster ausgeführt werden soll * Ab V3.2 vorhanden. Es erscheint Hinweis in ETS; entsprechende Aktion muss in "Erweiterte Sperrfunktion" aktiviert werden. Diese Funktionen erst ab HW R5.0 möglich
Aktion wenn Fenster	nicht aktiv	Aktion die beim Öffnen des
geöffnet" wird	 Position anfahren wenn unten 	Fensters ausgeführt werden
"geennee mite	 Position anfahren wenn 	soll: Parameter ist nur verfüghar
	njedriger	wenn unter Verhalten wenn
	incurger	Fenster offen" –
		"Lüftungsfunktion ausführen"
		aktiviort ist
Höhonposition	0.100%	Einstellung der absoluten
nonenposition	0-100%	Einsteinung der absoluten
"geonnet	[0%]	
	0.400%	
Lamellenposition	0-100%	Einstellung der absoluten
"geoffnet"	[0%]	Lamellenposition fur die
		Lüftungsfunktion
Aktion wenn Fenster	nicht aktiv	Aktion die nach dem Schließen
geschlossen wird: zentrale	nach oben fahren	des Fensters ausgeführt werden
Telegramme nachholen,	 nach unten fahren 	soll.
sonst	 vorherige Position anfahren 	Ab HW R5.0 werden zentrale
		Telegramme nachgeholt (nicht
		Lamelle!).
nur für 2 Fensterkontakte:		
Aktion wenn Fenster gekippt	 nicht aktiv 	Aktion für das Kippen des
wird	 Position anfahren wenn unten 	Fensters
	 Position anfahren wenn 	
	niedriger	
Höhenposition	0-100%	Einstellung der absoluten
"gekippt"	[0%]	Position für die
		Lüftungsfunktion
Lamellenposition	0-100%	Einstellung der absoluten
"gekippt"	[0%]	Lamellenposition für die
		Lüftungsfunktion

Tabelle 30: Lüftungsfunktion



Die Lüftungsfunktion ermöglicht es, ohne externe Logik, verschieden Aktionen auszuführen sobald sich der Wert eines Fensterkontaktes am Bus ändert.

Für das geöffnete Fenster können verschiedene Verhalten parametriert werden:

- Lüftungsfunktion ausführen Es werden die eingestellten absoluten Positionen angefahren. Der Kanal wird in Folge dessen jedoch nicht gesperrt und kann aus dieser Position auch weiterhin verfahren werden.
- Sperrfunktion setzen Es wird die Sperrfunktion gesetzt und ein weiteres Verfahren ist nicht möglich solange das Fenster geöffnet ist. Durch schließen wird die Sperre aufgehoben. Diese Funktion ist insbesondere für Terrassentüren sinnvoll um ein Aussperren zu vermeiden.
- Lüftungsposition ausführen und zentrale Objekte sperren
 Es werden die im entsprechenden Kanal eingestellten Lüftungspositionen angefahren.
 Zentrale Befehle für Auf/Ab und absolute Positionen werden gesperrt und nicht ausgeführt.
 Diese werden jedoch gespeichert und nach aufheben der Sperre nachgeholt (jedoch nicht die Lamellenposition). Das zuletzt eintreffende Telegramm wird ausgeführt. Mit der Auf/Ab Bedienung am Kanal lässt sich die Jalousie/Rolllade jedoch weiterhin steuern. Diese Funktion vermeidet das Aussperren über automatisierte zentrale Objekte.
- Lüftungsposition ausführen und abs. Position/Beschattung sperren Es werden die im entsprechenden Kanal eingestellten Lüftungspositionen angefahren. Befehle für kanalbezogene absolute Positionen werden gesperrt und nicht ausgeführt. Mit der Auf/Ab Bedienung am Kanal lässt sich die Jalousie/Rolllade jedoch weiterhin steuern. Diese Funktion vermeidet das Aussperren über automatisierte absolute Positionsobjekte.
- Lüftungsposition ausführen, abs. Position/Beschattung und zentrale Objekte sperren Es werden die im entsprechenden Kanal eingestellten Lüftungspositionen angefahren. Zentrale Befehle für Auf/Ab und absolute Positionen, sowie kanalbezogene absolute Positionen werden gesperrt und nicht ausgeführt. Zentrale Befehle werden gespeichert und nach aufheben der Sperre nachgeholt (jedoch nicht die Lamellenposition). Das zuletzt eintreffende Telegramm wird ausgeführt. Befehle für absolute kanalbezogene Positionen werden nicht nachgeholt. Mit der Auf/Ab Bedienung am Kanal lässt sich die Jalousie/Rolllade jedoch weiterhin steuern. Diese Funktion vermeidet das Aussperren über automatisierte zentrale und absolute Positionsobjekte.

Die Lüftungsfunktion kann bei geöffnetem Fenster (nicht gekippt) zentrale Telegramme sperren, das letzte Telegramm speichern und beim schließen (oder kippen) des Fensters wieder nachholen. Alternativ kann man über das Objekt "Zentrale Objekte sperren" auch eine manuelle Freigabe mit dem Wert = 0 erreichen.

Die Außentemperatursperre hat keine Auswirkung auf die Lüftungsfunktion!

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
46	Fensterkontakt	1 Bit	Wert Fensterkontakt – bei einem Fensterkontakt
46	Fensterkontakt 1	1 Bit	Wert Fensterkontakt 1 – bei 2 Fensterkontakten
47	Fensterkontakt 2	1 Bit	Wert Fensterkontakt 2 - bei 2 Fensterkontakten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt





4.13 Automatische Beschattung

Achtung: Diese Funktion ist nicht im JAL-01UP.02 integriert!

Die automatische Beschattungsfunktion ermöglicht es eine Sonnenstandsnachführung im Jalousieaktor zu realisieren. Der Jalousieaktor führt dabei die Sonnenstandsberechnung komplett selbstständig durch und kann in Abhängigkeit von Helligkeitswerten, Außentemperatur, Innentemperatur, Stellwert der Heizung oder über ein einfaches 1 Bit Telegramme ausgelöst werden. Für die automatische Beschattung müssen Grundeinstellungen (zur Lage des Objektes, Helligkeitssteuerung, etc.) und Einstellungen je Kanal (Ausrichtung des Kanals – Ost/Süd/West, Verzögerung, Verschattungsposition, etc.) getätigt werden.

4.13.1 Grundeinstellungen Beschattung

Das Menü "Beschattung Grundeinstellung" muss in den allgemeinen Einstellungen über den Parameter "Automatische Beschattung" aktiviert werden. Das nachfolgende Bild zeigt das Menü "Beschattung Grundeinstellung":

Helligkeitswerte über	O Helligkeitswert 2Byte O Helligkeitsschw	velle 1Bit
Anzahl der Objekte	3	•
Helligkeitsschwelle 1	15	x 1000 Lux
Helligkeitsschwelle 2	25	x 1000 Lux
Hysterese	5	x 1000 Lux
Verzögerung der Helligkeitsschwelle 1 nach 2 (at HW R5.0)	2	‡ min
Verzögerung der Helligkeitsschwelle 2 nach 1 (ab HW R5.0)	15	‡ min
Aussentemperatursperre	Temperaturwert	-
Beschattung sperren bei Temperatur kleiner	12 °C	•
Funktion Zentrales Objekt "Beschattung"	 Beschattung sperren bei Wert 1 Beschattung freigeben bei Wert 1 	
Automatische Umschaltung der Sommerzeit	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv	
Standortbestimmung durch	Koordinaten Ort	
Land	Deutschland	•
Stadt	Engelskirchen	•
Objekte für Datum/Uhrzeit	Separate Objekte ein gemeinsames (Objekt
Diagnoseobjekt für Beschattung	bei Änderung senden	•

Abbildung 21: Beschattung Grundeinstellungen





Die nachfolgende	Tabelle zeigt	die verfügbaren	Einstellungen:
Die naemoigenae	Tubene Zeige	are verragbaren	Linstenangen.

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Helligkeitswerte über	 Helligkeitswert 2 Byte 	Einstellung der Datenpunkttypen für
	 Helligkeitsschwelle 1 Bit 	die Helligkeitswerte
Anzahl der Objekte	1 - 3	Bei Helligkeitswerten über 2 Byte
	[1]	Festlegen der Anzahl der
		Helligkeitsobjekte
Helligkeitsschwelle 1	0 - 50.000 Lux	Bei Helligkeitswerten über 2 Byte
	[15.000 Lux]	Einstellung der Helligkeitsschwelle 1
Helligkeitsschwelle 2	0 - 50.000 Lux	Bei Helligkeitswerten über 2 Byte
	[25.000 Lux]	Einstellung der Helligkeitsschwelle 2
Hysterese	0 -10.000 Lux	Bei Helligkeitswerten über 2 Byte
	[5.000 Lux]	Einstellung der Hysterese für die
		Helligkeitsschwellen
Verzögerung der	0 – 30 min	Einstellung der Verzögerung beim
Helligkeitsschwelle 1 nach 2	[2]	Umschalten zwischen den
(ab HW R5.0)		Helligkeitsschwellen
		Funktion erst ab HW R5.0 möglich
Verzögerung der	0 – 60 min	Einstellung der Verzögerung beim
Helligkeitsschwelle 2 nach 1	[15]	Umschalten zwischen den
(ab HW R5.0)		Helligkeitsschwellen
		Funktion erst ab HW R5.0 möglich
Außentemperatursperre	 nicht aktiv 	Festlegen ob die
	 Temperaturwert 	Außentemperatursperre erst ab
	 Temperaturschwelle 	einer Mindest- Außentemperatur
		aktiviert werden soll
Beschattung sperren	5°C - 20°C	Bei Einstellung Temperaturwert
bei Temperatur	[12°C]	Einstellung der Mindest-
kleiner		Außentemperatur
Beschattung sperren	 Wert 0 	Bei Einstellung Temperaturschwelle
bei	 Wert 1 	Einstellung des Wertes mit dem die
		Beschattung gesperrt werden soll
Funktion Zentrales Objekt	 Beschattung sperren bei 	Aktivierung eines Freigabe-
Beschattung	Wert 1	/Sperrobjektes für die Beschattung
	 Beschattung freigeben bei 	
	Wert 1	
Automatische Umschaltung	 nicht aktiv 	Einstellung ob Sommerzeit-
der Sommerzeit	 aktiv 	umstellung automatisch erfolgen soll
Standortbestimmung durch	 Koordinaten 	Einstellung wie der Standort
	I ■ Ort	berechnet werden soll
Einstellung über Ort:	1	
Land	Einstellung des Landes	
Stadt	Einstellung der Stadt	



Einstellung über Koordinaten:		
Breite	Nord	Festlegung ob nördlicher oder
	Süd	südlicher Breite gezählt werden soll
Breite in Grad	■ 0-90°	Festlegung des Breitengrades
Breite in Minuten	 0'-59' 	Festlegung der Minuten
Länge	 Ost 	Festlegung ob östlicher oder
	 West 	westlicher Länge gezählt werden soll
Länge in Grad	■ 0-180°	Festlegung des Längengrades
Länge in Minuten	 0'-59' 	Festlegung der Minuten
Zeitdifferenz zur	Hier wird die jeweilige Zeitzone	Einstellen der Zeitzone zur
Weltzeit(UTC+)	eingetragen	Berechnung des Sonnenstandes
Objekte für Datum/Uhrzeit	separate Objekte	Einstellung welche Objekte für
	 ein gemeinsames Objekt 	Datum / Uhrzeit verwendet werden
Diagnoseobjekt für	 nicht aktiv 	Aktivierung des Diagnoseobjektes
Beschattung	bei Abfrage senden	
	bei Änderung senden	

Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen

Helligkeitswerte/Helligkeitsschwelle

Für die Verschattung pro Kanal können 2 Schwellwerte für die Helligkeit eingestellt werden. In den Beschattungseinstellungen/Kanal kann dann anschließend eingestellt werden ab welcher Helligkeitsschwelle die Beschattung aktiviert werden soll. Zur Berechnung der Helligkeitsschwellen stehen bis zu 3 Helligkeitswerte (über 2 Byte) zur Verfügung. Die Helligkeitsschwellen werden anschließend aus dem höchsten anliegenden Helligkeitswert berechnet. Für die Helligkeitsschwellen kann der Einschaltwert der Schwellen und die Hysterese eingestellt werden. Der Einschaltwert ist dabei immer gleich dem angegebenen Wert für Helligkeitsschwelle 1/2. Der Ausschaltwert berechnet sich aus Helligkeitsschwelle 1/2 – Hysterese. Alternativ können die Schwellwerte über 1 Bit vorgegeben werden. Empfängt das 1 Bit Objekt eine 1, so ist die Helligkeitsschwelle überschritten. Achtung: Die Helligkeitsschwelle 1 muss kleiner als die Helligkeitsschwelle 2 sein!

Verzögerung der Helligkeitsschwelle

Durch die Verzögerung zwischen den Helligkeitsschwellen wird zu häufiges Verfahren vermieden. Dabei wird bei über-/unterschreiten der Schwellen 1 und 2 erst mit der angegebenen Verzögerung ausgelöst. Es können unterschiedliche Zeiten für das Umschalten konfiguriert werden. Achtung: Diese Funktion setzt die Hardware Revision ab R5.0 voraus.

Außentemperatursperre

Mit der Außentemperatursperre kann die Beschattung erst ab einer bestimmten Außentemperatur eingeschaltet werden. Hierzu kann die Außentemperatur über einen Temperaturwert an den Jalousieaktor gesendet werden. Ist die Außentemperatur größer dem eingestellten Temperaturwert, so wird die automatische Beschattung aktiviert. Die Hysterese zur Berechnung des Ausschaltpunktes ist fix auf 2°C eingestellt. Somit ergibt sich der Ausschaltpunkt zu Temperaturwert – 2°C. Alternativ kann die Außentemperatursperre auch über einen 1 Bit Wert vorgegeben werden. Empfängt das Objekt eine 1, so ist die Schwelle für Außentemperatursperre überschritten. **Die Außentemperatursperre hat keine Auswirkung auf die Lüftungsfunktion!**

Beschattung sperren/freigeben

Über den Parameter "Funktion Zentrales Objekt Beschattung" kann die Beschattung über ein Objekt gesperrt oder freigegeben werden, z.B. durch Verwendung eines Tasters/Zeitschaltuhr, etc.



Automatische Umschaltung der Sommerzeit

Eine automatische Umschaltung der Sommerzeit kann hier eingestellt werden (ab V3.2). Die Einstellung war vorher immer aktiv. In Ländern ohne Sommerzeit macht es Sinn diese Funktion zu deaktivieren.

Standorteinstellung

Die Standorteinstellung wird benötigt um den Sonnenstand für das Objekt zu berechnen.

Diagnoseobjekt

Das Diagnoseobjekt kann als Status für Visualisierungen oder zur Inbetriebnahme/Diagnose verwendet werden. Es enthält Informationen zur Bereitschaft der Beschattung, Schwellwert, Azimut und Elevation (siehe hierzu auch 4.13.3 Grundlagen der Sonnenstands Berechnung) aus. Das Diagnoseobjekt ist dabei wie folgt aufgebaut:

M1 S1 A150 E30

• Mx

Anzeige des Beschattungsmodus; bit-codiert:

Bit 1: 0 = Beschattung nicht bereit, 1 = Beschattung bereit

Bit 2: 0 = Beschattung nicht gesperrt, 1 = Beschattung gesperrt

Bit 3: 0 = keine Außentemperatursperre, 1 = Außentemperatursperre aktiv

Bsp: M6-> in binärer Form: 110 -> Beschattung gesperrt und Temperatursperre aktiv

• Sx

Anzeige ob Schwelle 1/2 überschritten ist

S0: keine Schwelle ist überschritten

S1: Helligkeitsschwelle 1 ist überschritten

S2: Helligkeitsschwelle 2 ist überschritten

• Axxx

Ausgabe des Azimuts (Sonnenwinkel) der Sonne in Grad

• Exx

Ausgabe der Elevation (Sonnenhöhe) der Sonne in Grad

Kommt die Meldung ERR: Date, so wurde kein Wert für Datum/Uhrzeit empfangen.

Die nachfolgende	Tabelle zeigt d	lie allgemeinen	Kommunikationsoh	iekte für die	Reschattung.
Die nachioigenue	Tabelle Zeigt u	he angemennen	KOITIITIUTIIKALIOTISOD	jekte iui ule	Deschattung.

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
7	Uhrzeit	3 Byte	Vorgabe der Uhrzeit
7	Datum/Uhrzeit	8 Byte	Vorgabe von Uhrzeit und Datum
8	Datum	3 Byte	Vorgabe von Datum
9	Helligkeit 1	2 Byte	Vorgabe des Helligkeitswertes 1
9	Helligkeit 1	1 Bit	Vorgabe das Helligkeitsschwelle 1 überschritten wurde
10	Helligkeit 2	2 Byte	Vorgabe des Helligkeitswertes 2
10	Helligkeit 2	1 Bit	Vorgabe das Helligkeitsschwelle 2 überschritten wurde
11	Helligkeit 3	2 Byte	Vorgabe des Helligkeitswertes 3
12	Außentemperatur	2 Byte	Vorgabe der Außentemperatur
12	Außentemperatur	1 Bit	Vorgabe das die Außentemperaturschwelle
	Schwelle		überschritten wurde
13	Beschattung sperren	1 Bit	Sperren der Beschattung
13	Beschattung freigeben	1 Bit	Aktivierung der Beschattung
14	Beschattung Diagnose	14 Byte	Diagnoseobjekt der Beschattung

Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein





4.13.2 Einstellungen pro Kanal

Für jeden Kanal kann ein Untermenü für die automatische Beschattung eingeblendet werden. Dieses wird in den Kanaleinstellungen mit dem Parameter "Automatische Beschattung" aktiviert Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü zur Auswahl des Kanals als "Jalousie":

Hinweis: Nur verwendbar, wenn in "Allgemeine E	instellung" "Automatische Beschattung" aktiviert ist		
Himmelsrichtung	Süd		•
Beschattung aktiv wenn Azimut			
von	120°		•
bis	240°		•
Beschattung aktiv wenn Höhenwinkel			
von	2	÷	۰
bis	90	Ť	۰
Verzögerung Beschattung Ein	2 *	m	nin
Verzögerung Beschattung Aus	15 *	m	iin
Freigabe über (Temperatur/Stellwert)	nicht aktiv		•
Objekt Beschattung	nicht aktiv		•
Beschattung wieder aktivieren mit Position 0%, nach Deaktivierung durch Verfahrbefehl	 nicht aktiv aktiv 		
Status Automatische Beschattung	nicht aktiv		•
Beschatten ab Helligkeitsschwelle	Helligkeitsschwelle 1		•
Höhenposition	100%		•
Lamellenposition	50%		•
Lamelle ist waagerecht bei	0% 🔘 50%		
Lamellennachführung wenn Höhenwinkel kleiner (0 = nicht aktiv)	45	*	۰
Mindeständerung Lamellennachführung	10%		•
Offset Lamellennachführung	0	* *	%
Verhalten nach Beschattung	keine Änderung		•

Abbildung 22: Beschattungseinstellungen pro Kanal





Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Himmelsrichtung	 keine Beschattung 	Einstellung der Himmelsrichtung
	 Ost 	keine Beschattung: Beschattung
	 Südost 	deaktiviert
	Süd	Dachfläche: Azimut Auswertung von
	 Südwest 	Ost – West möglich
	 West 	keine Azimut Auswertung:
	 Dachfläche 	Beschattung immer aktiv
	 keine Azimut Auswertung 	
Beschattung aktiv wenn Azimu	t	
von	60°-300°	"Azimut-Startwinkel"
bis	60°-300°	"Azimut-Stoppwinkel"
Beschattung aktiv wenn Höher	winkel	
von	2°-45	Höhenwinkel ab der beschattet wird
bis	30°-90°	Höhenwinkel bis zu dem beschattet
		wird
Verzögerung Beschattung Ein	0 - 30min	Verzögerung bis Beschattung nach
	[2 min]	Überschreitung der
		Helligkeitsschwelle gestartet wird
Verzögerung Beschattung	0 - 60min	Verzögerung bis Beschattung nach
Aus	[15 min]	Unterschreitung der
		Helligkeitsschwelle beendet wird
Freigabe über	 nicht aktiv 	Einstellung ob automatische
(Temperatur/Stellwert)	 Temperaturwert 	Beschattung erst ab einer
	 Temperaturschwelle 	bestimmten Temperatur/Stellwert
	 Stellwert Heizen 	der Heizung freigegeben werden soll
Freigabe wenn	15°C-35°C	Einstellung der Mindesttemperatur;
Temperaturwert	[21°C]	bei "Freigabe über –
größer		Temperaturwert"
Freigabe wenn	 Wert 0 	Einstellung des Schwellwertes ;
	 Wert 1 	bei "Freigabe über –
		Temperaturschwelle"
Freigabe wenn	0-50%	Einstellung eines maximalen
Stellwert kleiner	[5%]	Stellwertes; bei "Freigabe über -
		Stellwert Heizen"
Objekt Beschattung	 nicht aktiv 	Aktivierung eines Objektes zum
	sperren bei Wert 1	Sperren/Freigeben der
	 freigeben bei Wert 1 	Beschattung/Lamellennachführung
	 Lamellennachführung 	
	sperren bei Wert 1	
	 Lamellennachführung 	
	freigeben bei Wert 1	
Beschattung wieder	 nicht aktiv 	Einstellung ob Beschattung nach
aktivieren mit Position 0%	 aktiv 	dem vollständigen Hochfahren
nach Deaktivierung durch		wieder aktiviert werden soll
Verfahr Befehl		



Technisches Handbuch Jalousieaktor JAL-0X10X.02



Status automatische	nicht aktiv	Finstellung ob ein Status für die
Beschattung	 in Beschattungszustand 	Beschattung eingeblendet werden
Desenations	 in Bereitschaftszustand 	soll
Die folgenden Finstellungen sind nur verfügbar bei Kanalauswahl als Jalousie"		
Beschatten ab	 nicht aktiv 	Finstellen ab welcher
Helligkeitsschwelle	 Helligkeitsschwelle 1 	Helligkeitsschwelle die Beschattung
Themgkendsterivene	 Helligkeitsschwelle 2 	gestartet werden soll
Höhennosition	0-100%	Höhennosition die bei aktiver
nonenposition	[100%]	Beschattung angefahren werden soll
Lamellennosition	0-100%	Lamellennosition die hei aktiver
Lamenenposition	[50%]	Beschattung angefahren werden soll
Lamelle ist waagerecht bei	[50%]	Einstellung hei welcher Position die
Lamene ist waagereent bei	- 0% ■ 50%	Lamellen waagerecht stehen
Lamellennachführung wenn	0_90°	Finstellung ab welchem
Höhenwinkel kleiner	[45°]	Höhenwinkel der Sonne die
	[45]	Lamellennachführung beginnen soll
Mindeständerung	5%-30%	Einstellung der Schritte für die
Lamellennachführung	[20%]	Lamellennachführung
Offset Lamellennachführung		Finstellung eines Offset
Onset Lamenennachtumung	[0]	(Verschiebung) der
	[0]	Lamellennachführung
Verhalten nach Beschattung	keine Änderung	Einstellung was nach einer aktiven
verhalten hach beschättung	 Fährt auf 	Beschattung geschehen soll
	 Tamellen waagerecht 	Deschattung geschenen son
Die folgenden Einstellungen sind nur verfüghar bei Kanalauswahl als Rolllade":		
Aktion hei	 nicht aktiv 	Finstellen welche Aktion bei
Helligkeitsschwelle 1	 Position anfahren 	Überschreiten der
	r osition amamen	Helligkeitsschwelle 1 erfolgen soll
Position 1 Höbe	0-100%	Höhennosition die bei aktiver
rosition i none	[30%]	Beschattung angefahren werden soll
Aktion bei		Finstellen welche Aktion bei
Helligkeitsschwelle 1	 Bosition anfahren 	Überschreiten der
The market is set to be a set of the set of		Helligkeitsschwelle 1 erfolgen soll
Position 2 Höbe	0-100%	Höhennosition die bei aktiver
	[60%]	Beschattung angefahren werden soll
Verhalten nach Beschattung	 ■ keine Änderung	Finstellung was nach einer aktiven
Vernalten nach Deschattung	 Reme Anderung fährt auf 	Beschattung geschehen soll
	 Iaiii t aui Dosition 1 anfahren 	beschattung geschenen son

Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal





Himmelsrichtung

Hier kann für jeden Kanal eine Vorauswahl für die Ausrichtung getroffen werden. Je nach Auswahl wird für den Azimut ein für die Himmelsrichtung typischer Winkel (von/bis) angeboten. Die Einstellung "Beschattung abgeschaltet" kann zum testweisen Abschalten der Beschattung genutzt werden. Sie bewirkt eine Deaktivierung der Funktion, jedoch ohne die vorherigen Einstellungen und Gruppenadressen zu löschen.

Beschattung aktiv wenn Azimut

Mit diesem Parameter wird der Erfassungsbereich des Azimut Winkels eingestellt. Je nach gewählter Himmelsrichtung gibt es eine Voreinstellung welche noch individuell angepasst werden kann. Nähere Informationen siehe "4.13.4 Prinzip der Beschattung".

Beschattung aktiv wenn Höhenwinkel

Mit diesem Parameter kann der Erfassungsbereich des Höhenwinkels eingestellt werden. Dies wird empfohlen wenn z.B. ein Hindernis (Hecke, Wald, Gebäude etc.) in der Beschattungsrichtung steht und die Beschattung nicht aktiv sein muss. Siehe auch hier "4.13.4 Prinzip der Beschattung".

Verzögerung Beschattung Ein/Aus

Der Parameter aktiviert eine Verzögerung für dessen Dauer die eingestellte Helligkeitsschwelle überschritten bzw. unterschritten sein muss. Die Einstellung der Verzögerung ist sinnvoll damit die Beschattung nicht in kurzen Sonnenphasen aktiviert wird und bei kurzer Bewölkung wieder deaktiviert wird.

Eine kurz eingestellte Verzögerungszeit ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit auf Sonne, eine lang eingestellte Verzögerungszeit verhindert zu häufiges Ab- und Auffahren.

Freigabe über Temperatur/Stellwert

Mit der Sperre über Temperatur oder Stellwert der Heizung kann die Sonne als "natürliche Heizquelle" ausgenutzt werden. Ist die Innentemperatur zu gering oder die Heizung noch aktiv, so kann die Verschattung deaktiviert bleiben und den Raum aufheizen. Erst wenn eine bestimmte Innentemperatur erreicht ist oder die Heizung ausgeschaltet wurde, wird die Beschattung aktiviert.

Objekt Beschattung

Das Objekt für die Beschattung kann dazu verwendet werden die Beschattung oder die Lamellennachführung manuell (über einen Taster) zu aktivieren/deaktivieren.

Beschattung wieder aktivieren mit Position 0% nach Deaktivierung durch Verfahr Befehl

Wird die Jalousie/Rollladen während einer aktiven Beschattungsfunktion mit Auf/Ab verfahren, so wird die automatische Beschattung intern deaktiviert d.h. er reagiert nicht mehr auf Beschattungsänderungen. Durch den Parameter "Beschattung wieder aktivieren mit Position 0% nach Deaktivierung durch Verfahr Befehl" kann erreicht werden, dass ein Erreichen des oberen Endanschlags die automatische Beschattung direkt wieder aktiviert. Ist dieser Parameter nicht aktiv, so kann die Beschattung erst wieder aktiviert werden durch das Objekt Beschattung (Freigabe durch logische 0) oder wenn die Sonne für die eingestellte Ausschaltverzögerung die eingestellte Schwelle unterschreitet und für die eingestellte Einschaltverzögerung die eingestellte Schwelle überschreitet. **Mit der Freigabe auf dem Kanalobjekt "Beschattung sperren" (z.B. Obj. 49) wird intern ebenfalls die "Absolute Position sperren" zurückgesetzt/gelöscht.**




Status automatische Beschattung

Für den Status der automatischen Beschattung können zwei verschiedene Objekte eingeblendet werden.

- in Beschattungszustand Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung aktiviert wird.
- in Bereitschaftszustand
 Objekt meldet eine 1 wenn die automatische Beschattung bereit ist. Dies tritt ein wenn die Berechnung von Azimut und Elevation durch Empfang von Uhrzeit/Datum gestartet wurde. Ein Verfahrbefehl Auf/Ab am Kanal deaktiviert den Bereitschaftszustand der Beschattung. Dieser wird wieder aktiviert mit der Position 0% oder mit einer Freigabe auf das Objekt "Beschattung sperren".

Die folgenden Einstellungen sind nur verfügbar bei Kanalauswahl als "Jalousie":

Beschatten ab Helligkeitsschwelle

Einstellung ab welcher Helligkeitsschwelle die Verschattung aktiviert werden soll. Diese Schwellen beziehen sich auf die Einstellungen im Menü "Beschattung Grundeinstellung"

Lamellennachführung wenn Höhenwinkel kleiner

Einstellung des Höhenwinkels ab welcher die Lamellennachführung aktiviert werden soll. Typischerweise sind alle Jalousien so konzipiert, dass bei einem Höhenwinkel von 45° und waagerechter Lamelle keine Sonne in den Raum gelangt.

Mindeständerung Lamellennachführung

Die Mindeständerung Lamellennachführung gibt den Prozentsatz an in welchem die Lamellen nachgeführt werden. Bei einem Prozentsatz von 5% werden die Lamellen damit deutlich kleinschrittiger nachgeführt als mit einem Prozentsatz von 30%.

Offset Lamellennachführung

Die Einstellung "Offset Lamellennachführung" bewirkt das der Höhenwinkel der Sonne künstlich erhöht bzw. erniedrigt wird. Dadurch kann erreicht werden, dass mehr oder weniger verschattet wird.

- positiver Offset Es wird durch die Lamellennachführung stärker verschattet.
- negativer Offset Es wird durch die Lamellennachführung weniger verschattet.

Verhalten nach Beschattung

Das Verhalten definiert die Aktion die nach der Beschattung ausgeführt werden soll.

Die folgenden Einstellungen sind nur verfügbar bei Kanalauswahl als "Rolllade":

Aktion bei Helligkeitsschwelle 1 / Position 1 Höhe

Bei Aktivierung dieses Parameters wird die Höhenposition angefahren auf die die Rolllade bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle 1 eingestellt ist. Diese Schwellen beziehen sich auf die Einstellungen im Menü "Beschattung Grundeinstellung"

Aktion bei Helligkeitsschwelle 2 / Position 2 Höhe

Aktion wie bei Helligkeitsschwelle 1 (siehe vorheriger Punkt)



Verhalten nach Beschattung

Das Verhalten nach Beschattung definiert die Aktion die nach der Beschattung ausgeführt werden soll.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die allgemeinen Kommunikationsobjekte für die Beschattung:

Nummer	Funktion	Größe	Verwendung
48	Raumtemperatur	2 Byte	Empfang der Raumtemperatur
48	Raumtemperatur Schwelle	1 Bit	Überschreiten/Unterschreiten der
			Raumtemperatur Schwelle
48	Stellwert Heizen	1 Byte	Empfang des Stellwertes für Heizen
49	Beschattung	1 Bit	Aktivieren/Sperren der Beschattung
	sperren/freigeben		
49	Lamellennachführung	1 Bit	Aktivierung/Sperren der Lamellennachführung
	sperren/freigeben		
50	Status Beschattung	1 Bit	Beschattungsposition ist aktiv
	Zustand		
50	Status Beschattung bereit	1 Bit	Beschattung im Bereitschaftszustand

Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal





4.13.3 Grundlagen der Sonnenstands Berechnung

In diesem Kapitel werden einige grundlegende Begriffe, die für die Einstellung der automatischen Beschattung von Bedeutung sind, erklärt.



Das folgende Bild zeigt den Horizontalwinkel, bzw. den "Azimut" der Sonne:

Der Azimut oder Horizontalwinkel misst den Verlauf der Sonne während eines Tages. Dabei entspricht Nord einem Azimut von 0°, Ost von 90°, Süd von 180° und West von 270°.



Abbildung 23: Azimut/Horizontalwinkel



Das folgende Bild zeigt den Höhenwinkel, bzw. die "Elevation" der Sonne:



Abbildung 24: Höhenwinkel/Elevation

Als Höhenwinkel oder Elevation wird der Winkel der Sonne zwischen Horizont und den Stand der Sonne bezeichnet.

Ein paar wichtige Fakten bzgl. Höhenwinkel/Elevation:

- Ein Objekt der Höhe 1m wirft bei einem Höhenwinkel der Sonne von 45° einen Schatten der Länge 1m.
- Je kleiner der Höhenwinkel ist, desto länger wird der Schatten eines Objektes.
- Je größer der Höhenwinkel ist, desto kürzer wird der Schatten eines Objektes.





4.13.4 Prinzip der Verschattung

Grundprinzip:

Das folgende Bild zeigt das Grundprinzip der Verschattung mit Lamellennachführung. Der Parameter "Lamellennachführung wenn kleiner" steht in diesem Beispiel auf 45°:



Abbildung 25: Grundprinzip Lamellennachführung

Bei Unterschreitung des eingestellten Höhenwinkels für den Parameter "Lamellennachführung wenn Höhenwinkel kleiner" beginnt die Lamellennachführung.





Das nachfolgende Bild zeigt das Grundprinzip der Verschattung für das aktive "Azimut-Fenster". Das Beschattungsfenster wird über die Parameter "Himmelsrichtung" und "Beschattung aktiv wenn Azimut" eingestellt. Im folgenden Bild steht der Parameter "Himmelsrichtung" auf Süd und der Parameter "Beschattung aktiv wenn Azimut" auf 120°-240°:







Einstellung der Verschattung bei Hindernissen

Über den Parameter "Beschattung aktiv wenn Höhenwinkel" lässt sich die Beschattung auf einen bestimmten Höhenwinkelbereich eingrenzen. Steht zum Beispiel vor dem zu verschattenden Fenster ein Baum oder das Haus des Nachbarn, so kann die Beschattung erst ab einem bestimmten Höhenwinkel beginnen. Hat ein Haus zum Beispiel einen sehr weiten Dachüberstand, so kann die Beschattung nur bis zu einem Höhenwinkel < 90° aktiv sein.

Das nachfolgende Bild zeigt das Prinzip der Verschattung mit Hindernissen. In diesem Beispiel ist der Parameter "Beschattung aktiv wenn Höhenwinkel" auf 30° - 90° eingestellt:



Abbildung 27: Einstellung der Verschattung bei Hindernissen





5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlussbeispiel Jalousieaktor 4-fach	7
Abbildung 2: Anschlussbeispiel Jalousieaktor 8-fach	7
Abbildung 3: Übersicht Hardwaremodul (JAL-0810.02)	8
Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen	27
Abbildung 5: Kanalauswahl	29
Abbildung 6: Verfahrzeiten Jalousie	31
Abbildung 7: Verfahrzeiten Rollladen	32
Abbildung 8: Absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position	37
Abbildung 9: Statusobjekte	40
Abbildung 10: Zentrale Objekte	43
Abbildung 11: Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr	45
Abbildung 12: Szenenfunktion	46
Abbildung 13: Unterpunkt Szene	47
Abbildung 14: Automatikfunktion	50
Abbildung 15: Unterpunkt Automatikfunktion	50
Abbildung 16: Automatikblöcke	52
Abbildung 17: Alarm- und Sperrfunktion	53
Abbildung 18: Aktivierung Sperrfunktion	58
Abbildung 19: Erweiterte Sperrfunktion	58
Abbildung 20: Lüftungsfunktion	62
Abbildung 21: Beschattung Grundeinstellungen	65
Abbildung 22: Beschattungseinstellungen pro Kanal	69
Abbildung 23: Azimut/Horizontalwinkel	75
Abbildung 24: Höhenwinkel/Elevation	76
Abbildung 25: Grundprinzip Lamellennachführung	77
Abbildung 26: Grundprinzip Verschattungsfenster - Azimut	78
Abbildung 27: Einstellung der Verschattung bei Hindernissen	79





5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte 26 Tabelle 3: Parameter allgemeine Einstellungen 28 Tabelle 4: Kommunikationsobjekte allgemeine Einstellungen 28 Tabelle 5: Einstellmöglichkeiten Kanalauswahl 29 Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie 30 Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 10: Position anfahren über 1 Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekt Szene 45 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 49 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 49 Tabelle 21: Kommunikationsobjekt Automatikfunktion 51 Tabelle 22: Alarmpriorität 54 Tabelle 23: Alarmarten 55	Tabelle 1. Kommunikationsobiekte Jalousieausgang	24
Tabelle 3: Parameter allgemeine Einstellungen 28 Tabelle 4: Kommunikationsobjekte allgemeine Einstellungen 28 Tabelle 5: Einstellmöglichkeiten Kanalauswahl 29 Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie. 30 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 51 Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion 52 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Alarme 55 Tabelle 22: Alarmpriorität 54 Tabelle 23: Karmunikationsobjekte Sperren 56 Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Sperren 56	Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobiekte	.26
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte allgemeine Einstellungen 28 Tabelle 5: Einstellmöglichkeiten Kanalauswahl 29 Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie 30 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position 37 Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte Szene 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte. 45 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion 51 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Alarme 55 Tabelle 23: Alarmarten 55 Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme 55 Tabelle 23: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Sperren 57 Tabelle 25: Reaktion bei Sperren <td>Tabelle 3: Parameter allgemeine Einstellungen</td> <td>. 28</td>	Tabelle 3: Parameter allgemeine Einstellungen	. 28
Tabelle 5: Einstellmöglichkeiten Kanalauswahl 29 Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie	Tabelle 4: Kommunikationsobiekte allgemeine Einstellungen	. 28
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Jalousie 30 Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position 37 Tabelle 10: Position anfahren über 1 Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte scene 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 45 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 49 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 51 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 52 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Alarme 55 Tabelle 23: Alarmarten 55 Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Sperren 56 Tabelle 25: Reaktion bei Sperren 57 Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 27: Höhenposition anfahren 5	Tabelle 5: Finstellmöglichkeiten Kanalauswahl	. 29
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen 30 Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position 37 Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 49 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 51 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 52 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 52 Tabelle 22: Alarmpriorität 54 Tabelle 23: Raktion bei Sperren 56 Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 25: Reaktion bei Sperren 57 Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 27: Höhenposition anfahren 57<	Tabelle 6: Kommunikationsobiekte Jalousie	30
Tabelle 8: Einstellbereiche Verfahrzeiten 33 Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position 37 Tabelle 10: Position anfahren über 1 Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte 43 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern 49 Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion 51 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 52 Tabelle 22: Alarmpriorität 54 Tabelle 23: Alarmarten 55 Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 25: Reaktion bei Sperren 57 Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 27: Höhenposition anfahren 57 Tabelle 28: Erweiterte Spertrunktion 60 Tabelle 29: Kommunikationsobjekte reweiterte Sperrfunktionen 60 </td <td>Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen</td> <td>30</td>	Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Rollladen	30
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position 37 Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt 39 Tabelle 11: Statusobjekte 40 Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position 41 Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal 42 Tabelle 14: Zentrale Objekte 43 Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte 43 Tabelle 16: Zentrale Objekte 45 Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene 46 Tabelle 18: Einstellbereich Szenen 48 Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion 51 Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion 51 Tabelle 22: Alarmpriorität 54 Tabelle 23: Alarmarten 55 Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Sperren 56 Tabelle 25: Reaktion bei Sperren 56 Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren 57 Tabelle 27: Höhenposition anfahren 57 Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion 60 Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Pensterkontakt 64 Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Pensterkontakt 64 Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt 64	Tabelle 8: Finstellbereiche Verfahrzeiten	33
Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Objekt39Tabelle 11: Statusobjekte40Tabelle 11: Statusobjekte40Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position41Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal42Tabelle 14: Zentrale Objekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte45Tabelle 16: Zentrale Objekte46Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 30: Lüftungsfunktion60Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 32: Beschattungseinstellungen pro Kanal74	Tabelle 9: Kommunikationsobiekte absolute Position/Referenzfahrt/1 Bit Position	37
Tabelle 11: Statusobjekte40Tabelle 11: Statusobjekte41Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position41Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal42Tabelle 14: Zentrale Objekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 16: Zentrale Objekte43Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekt Sperren56Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 10: Position anfahren über 1Bit Obiekt	39
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte absolute Position41Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal42Tabelle 14: Zentrale Objekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 15: zentrale Objekte43Tabelle 16: Zentrale Objekte45Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion51Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein74	Tabelle 11: Statusobiekte	. 40
Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal42Tabelle 14: Zentrale Objekte43Tabelle 14: Zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 16: Zentrale Objekte45Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität.54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal74	Tabelle 12: Kommunikationsobiekte absolute Position	. 41
Tabelle 14: Zentrale Objekte43Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 15: zentrale Objekte45Tabelle 16: Zentrale Objekte46Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal74	Tabelle 13: Diagnosetexte pro Kanal	. 42
Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobjekte43Tabelle 15: zentrale Objekte45Tabelle 16: Zentrale Objekte45Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 14: Zentrale Objekte	. 43
Tabelle 16: Zentrale Objekte45Tabelle 17: Kommunikationsobjekt Szene.46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern.49Tabelle 20: Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten.55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt.64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal74	Tabelle 15: zentrale Kommunikationsobiekte	. 43
Tabelle 17:Kommunikationsobjekt Szene.46Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern.49Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren56Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 16: Zentrale Objekte	. 45
Tabelle 18: Einstellbereich Szenen48Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern49Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 34: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 17:Kommunikationsobjekt Szene	. 46
Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern.49Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 18: Einstellbereich Szenen	. 48
Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion51Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 19: Szenenaufruf und Speichern	. 49
Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion52Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 20:Einstellbereich Automatikfunktion	. 51
Tabelle 22: Alarmpriorität54Tabelle 23: Alarmarten55Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 21: Kommunikationsobjekte Automatikfunktion	. 52
Tabelle 23: Alarmarten	Tabelle 22: Alarmpriorität	. 54
Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme55Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 23: Alarmarten	. 55
Tabelle 25: Reaktion bei Sperren56Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 24: Kommunikationsobjekte Alarme	. 55
Tabelle 26: Kommunikationsobjekt57Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: ErweiterteSperrfunktionTabelle 28: Kommunikationsobjekte erweiterteSperrfunktionen60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte7abelle 30: Lüftungsfunktion637abelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt647abelle 32: Beschattung Grundeinstellungen677abelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein687abelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal717abelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 25: Reaktion bei Sperren	. 56
Tabelle 27: Höhenposition anfahren57Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 26: Kommunikationsobjekt Sperren	. 57
Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion60Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen60Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 27: Höhenposition anfahren	. 57
Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen	Tabelle 28: Erweiterte Sperrfunktion	. 60
Tabelle 30: Lüftungsfunktion63Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt64Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 29: Kommunikationsobjekte erweiterte Sperrfunktionen	. 60
Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt	Tabelle 30: Lüftungsfunktion	. 63
Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen67Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 31: Kommunikationsobjekte Fensterkontakt	. 64
Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein68Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 32: Beschattung Grundeinstellungen	. 67
Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal71Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal74	Tabelle 33: Kommunikationsobjekte Beschattung allgemein	. 68
Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal	Tabelle 34: Beschattungseinstellungen pro Kanal	. 71
	Tabelle 35: Kommunikationsobjekte Beschattung pro Kanal	. 74



81



6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthalt elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen ElB-Richtlinien sind zu beachten.





6.4 Beispiele

6.4.1 Parameterübernahme verschiedener Kanäle

Sollen mehrere Kanäle gruppenweise eingestellt werden, z.B. Kanal B = Kanal E, so empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

- 1. Betreffende Kanäle im Menü "Kanal Auswahl" aktivieren
- 2. Kanal B auswählen, die Taste "Strg" drücken und gedrückt halten und dann Kanal E auswählen. Beide Kanäle sind nun markiert:

Kanal B: Jalousie		
Kanal B: Alarm- und Sperrfu		
Kanal C: Jalousie		
Kanal C: Alarm- und Sperrfu		
Kanal C: Erweiterte Sperrfun		
Kanal D: Jalousie		
Kanal D: Alarm- und Sperrfu		
Kanal E: Jalousie		

- 3. Einstellungen in den eingeblendeten Parametern vornehmen => Einstellungen werden für beide Kanäle übernommen.
- 4. Sollen auch Untermenüs, wie z.B. Alarme und Sperrfunktionen gleich parametriert werden, so ist zuerst wieder das Untermenü Kanal B: Alarme und Sperrfunktionen anzuwählen, anschließen muss die "Strg" Taste gedrückt werden und Kanal E: Alarme und Sperrfunktionen selektiert werden. Nun können auch hier die gleichen Einstellungen vorgenommen werden.
- 5. Für beide Kanäle werden anschließend folglich die gleichen Kommunikationsobjekte eingeblendet.

Achtung: Es werden nur die Parameter bzw. Einstellungen "kopiert" welche während der gleichzeitigen Aktivierung der Kanäle vorgenommen wurden. Weitere Einstellungen können individuell in den einzelnen Kanälen gemacht werden.





6.5 Revisionshistorie

V 1.0	-	Erste Handbuchversion für die "2. Generation" der Jalousieaktoren	04/2016
V 1.1	-	2. Version	09/2016
V 1.2		3. Version	08/2017
V 1.3		4. Version	05/2018







MDT Jalousieaktor 2/4/8-fach, Reiheneinbaugerät MDT Jalousieaktor 1-fach, Unterputzgerät

1-fach, Unterputzgerät Ausführungen JAL-0210.02 Jalousieaktor 2-fach 2TE REG, 10A, für Rollladenmotoren 230VAC bis 600W JAL-0410.02 Jalousieaktor 4-fach 4TE REG, 10A, für Rollladenmotoren 230VAC bis 600W JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach 8TE REG, 10A, für Rollladenmotoren 230VAC bis 600W JAL-0410D.02 Jalousieaktor 4-fach 4TE REG, 8A, für Rollladenmotoren 24VDC bis 180W JAL-0810D.02 Jalousieaktor 8-fach 8TE REG, 8A, für Rollladenmotoren 24VDC bis 180W JAL-01UP.02 Jalousieaktor 1-fach Unterputzgerät, 6A, für Rollladenmotoren 230VAC bis 300W

Der MDT Jalousieaktor empfängt KNX/EIB Telegramme und steuert bis zu 8 Jalousien unabhängig voneinander. Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet. Die Jalousieaktoren in der Ausführung als Reiheneinbaugerät können zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden.

Jeder Kanal ist durch die ETS individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen. Zusätzlich können pro Kanal bis zu 8 Szenarien programmiert werden. Bei Netzspannungsausfall werden alle Ausgänge ausgeschaltet. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Für 24VDC Motoren ist der JAL-0x10D.02 mit Polwendeschaltung zu verwenden.

Bei den Reiheneinbaugeräten sind je zwei L-Anschlüsse intern gebrückt, der Unterputzaktor hat einen gemeinsamen L- Anschluß. Dies minimiert den Verkabelungsaufwand und erhöht die Übersichtlichkeit der Verdrahtung.

Der MDT Jalousieaktor ist in Ausführungen zur Montage auf Hutschiene und Installation in der Schalterdose erhältlich. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Jalousieaktors benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de/Downloads.html



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Umfangreiche Funktionserweiterung
- Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal
- Betriebsart Jalousie/Rolllade
- Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar
- Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar
- Tastbetrieb zur genauen Positionierung
- Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen
- 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle
- Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen
- Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt)
- Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung (ausgenommen JAL-01UP.02)
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr (ausgenommen JAL-01UP.02 und JAL-0210.02)
- Je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt (Reiheneinbaugerät)
- Gemeinsamer L-Anschluss (Unterputzgerät)
- Schneller Dowmload der Applikation (long frame support für ETS5)
- 3 Jahre Produktgarantie



MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de



MDT Jalousieaktor



Technische Daten	JAL-0210.02 JAL-0410.02 JAL-0810.02	JAL-0410D.02 JAL-0810D.02	JAL-01UP.02	
Anzahl Ausgänge	2/4/8	4/8	1	
Maximale Schaltleistung				
Ohmsche Last	10A	8A	6A	
Spannung	230VAC	24VDC	230VAC	
Maximale Last				
Rollladenmotoren*	600W	180W	300W	
mech. Schalthäufigkeit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Absicherung	16A	10A	10A	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5			
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)	ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)	ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)	
Max. Kabelquerschnitt				
Schraubklemmen	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	0,5 - 4,0mm ² eindrähtig 0,5 - 2,5mm ² feindrähtig	
KNX Busklemme	0,8mm²	0,8mm²	0,8mm²	
Versorgungsspannung	230VAC/50Hz	230VAC/50Hz	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,15W	< 0,15W	< 0,3W	
Leistungsaufnahme Netz 230VAC typ.	< 0,3W	< 0,3W		
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	2/4/8TE	4/8TE		
Abmessungen UP (B x H x T)			41mm x 41mm x 22mm	

* keine Drehstrommotoren

Anschlussbeispiel JAL-0410.02



Anschlussbeispiel JAL-0410D.02



MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de Stand: 0217

