

ESYLUX FJERNKONTROLL MOBIL-PDi/MDi



Hvordan stiller du enkelt inn ønsket lux-verdi og tidsforsinket utkobling med Mobil-PDi/MDi (art. nr. EM10425509)?

Følg trinnene nedenfor (og ta deg litt tid mellom de ulike trinnene):

1. Trykk på „Åpen lås“ (programmeringstilstanden åpnes).
2. Legg inn ønsket lux-verdi (aktuell lysverdi = velg øye-tasten eller en forprogrammert lux-verdi).
3. Trykk på tidsforsinket utkobling kanal 1 = belysning.
Trykk på tidsforsinket utkobling kanal 2 = HVAC, hvis tilkoblet.
4. Trykk på „Lukket lås“ (programmeringstilstanden lukkes).

Innstillingene er fullført.

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35 • 1366 Lysaker

Tlf. 22 55 52 00 • Faks 22 55 52 01 • E-post: info@esylux.no • www.esylux.no